

COMMERCIAL SERIES BLENDERS

OWNER'S MANUAL

ENGLISH, FRANÇAIS, ESPAÑOL, DEUTSCH



 **blendtec**
COMMERCIAL

¿NECESITA AYUDA? CONTÁCTENOS.

Visítenos como www.blendtec.com. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos de América, póngase en contacto con nuestros socios internacionales para recibir soporte:

www.blendtec.com/international-dealers

PARA ACCEDER A MÁS TRADUCCIONES DE ESTE
MANUAL POR FAVOR ESCANEE EL CÓDIGO QR.



ÍNDICE

LICUIDORAS DE BAR Y CHEF

SECCIÓN 1

PRECAUCIONES IMPORTANTES	24
--------------------------------	----

SECCIÓN 2

DESEMPAQUETANDO LA CAJA	25
-------------------------------	----

SECCIÓN 3

CONOZCA SUS CB1 BAR Y CHEF LICUADORAS	26
---	----

SECCIÓN 4

CUIDADO Y LIMPIEZA	27
--------------------------	----

SECCIÓN 5

GARANTÍA	28
----------------	----

GUÍA DE INICIO RÁPIDO	29
-----------------------------	----

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	30
-------------------------------	----

SECCIÓN 1

PRECAUCIONES IMPORTANTES E INFORMACIÓN RELEVANTE

INFORMACIÓN RELEVANTE

Lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizar la licuadora de la serie Commercial. Seguir estas instruccionesle permitirá evitar lesiones y daños al electrodoméstico y la mejor experiencia posible con su licuadora Blendtec® de la serie Commercial.

1.1 CERTIFICADO DE SEGURIDAD

Las licuadoras de la serie Commercial cuentan con la certificación conforme a los estándares de seguridad requeridos y las pruebas de seguridad eléctrica y mecánica. Los estándares de seguridad han evolucionado a lo largo de muchos años para evitar lesiones, incendios y daños. Parte del proceso de certificación incluye auditorías trimestrales para garantizar que Blendtec produce equipos según estos estrictos criterios.

1.2 EVITE EL CONTACTO CON PIEZAS MÓVILES

- Mantenga SIEMPRE los dedos, las manos, el cabello y la ropa alejados de todas las piezas móviles.
- Mantenga SIEMPRE todos los utensilios alejados del acople del motor y de las cuchillas de la jarra de la licuadora mientras está en funcionamiento, ya que los utensilios pueden dañar las cuchillas o la jarra de la licuadora.
- NUNCA introduzca las manos en la jarra de la licuadora ni añada sustancias con la mano cuando la jarra de la licuadora esté sobre la base del motor.
- NUNCA toque la cuchilla con los dedos, esté o no sobre la base del motor.
- NUNCA coloque la jarra en el acople del motor si la licuadora está en funcionamiento.
- NO mueva ni retire la jarra de la licuadora mientras está en

funcionamiento. Estas precauciones ayudara evitar lesiones personales y daños a la licuadora.

1.3 NUNCA UTILICE LA LICUADORA SI PARECE ESTAR DAÑADA

Si la licuadora funciona mal, llame primero a un representante de servicio técnico. Si se cae o se daña de alguna manera, envíela al servicio técnico de Blendtec inmediatamente para que la inspeccionen, la repararen, le realicen ajustes eléctricos o mecánicos, o posiblemente la reemplacen.

1.4 NUNCA UTILICE LA LICUADORA EN LÍQUIDO

Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no exponga la base del motor a agua ni a ningún otro líquido. No utilice la licuadora al aire libre donde quede expuesta a precipitaciones.

1.5 NUNCA INTRODUZCA OBJETOS NO COMESTIBLES EN LA JARRA

Es peligroso introducir utensilios, piedras y vidrio en la jarra. Los daños causados por estos objetos llevan a la pérdida de la garantía. Mantenga las manos y los utensilios fuera de la jarra mientras licua para reducir el riesgo de lesiones personales graves o de daños a la licuadora. Los utensilios solo se pueden utilizar cuando la licuadora no está en funcionamiento.

1.6 NUNCA UTILICE LA LICUADORA SIN LA TAPA PUESTA

1.7 NUNCA UTILICE LA LICUADORA CON ACCESORIOS NO RECOMENDADOS POR BLENDTEC

El uso de cualquier accesorio no autorizado puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones y lleva a la pérdida de la garantía.

1.8 LA JARRA DE LA LICUADORA DEBE ESTAR CORRECTAMENTE COLOCADA MIENTRAS EL ELECTRODOMÉSTICO ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO

1.9 TENGA CUIDADO AL LICUAR LÍQUIDOS CALIENTES

Su licuadora de la serie Commercial puede tener una tapa con un orificio que actúa como aliviador de presión para permitir la salida del vapor. Tenga cuidado de no entrar en contacto con el vapor. No utilice la tapa 40-255, Cone Lid, al licuar líquidos calientes.

1.10 PRECAUCIONES CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- NUNCA utilice la licuadora con el cable o el enchufe dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o por el servicio técnico autorizado para evitar situaciones de peligro.
- NO permita que el cable cuelgue del borde de la superficie de trabajo.
- NUNCA utilice un cable prolongador con el electrodoméstico.
- Desenchufe el motor de la licuadora cuando no la esté usando, antes de cambiarla de lugar o cuando la esté limpiando. CADA UNIDAD DE POTENCIA DEBE ESTAR PROTEGIDA POR UN DISYUNTOR O FUSIBLE INDEPENDIENTE, CONSULTE LAS ESPECIFICACIONES DEL MODELO.

1.11 NUNCA INTENTE REPARAR LA UNIDAD DE POTENCIA.

Nunca retire la cubierta del motor de la licuadora. El motor de la licuadora no contiene piezas que el usuario pueda ajustar o reparar. Un técnico autorizado debe encargarse de todos estos ajustes. Retirar la cubierta o intentar reparar la licuadora lleva a la pérdida de la garantía.

1.12 APAGUE LA LICUADORA CUANDO NO LA UTILICE

1.13 EVITE TOCAR EL ACOPLA DEL MOTOR DE LA LICUADORA O EL EJE DE LA JARRA DESPUÉS DE UTILIZARLA

El acople del motor de la licuadora y el eje de la jarra pueden calentarse mucho después de los ciclos de licuado.

1.14 SEGURIDAD

Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos los niños) con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben estar supervisados para impedir que jueguen con el electrodoméstico. Este electrodoméstico está destinado a usos comerciales, por ejemplo en cocinas de restaurantes, comedores, hospitales y en establecimientos comerciales como panaderías y carnicerías, y no está diseñado para la producción continua en masa de alimentos.

1.15 NO UTILICE NUNCA LA LICUADORA CON UN VOLUMEN SUPERIOR AL INDICADO DE LA JARRA

1.16 LAS CUCHILLAS SON FILOSAS. MANIPÚLELAS CON CUIDADO.

SECCIÓN 2

DESEMPACAR GUARDE TODOS LOS MATERIALES DE EMPAQUETADO Y LAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

2.1 DESEMPAQUETADO DE LA LICUADORA

Compruebe que recibió los siguientes artículos:

- Base de motor de licuadora de la serie Commercial.
 - Una o varias jarras con tapa, si están incluidos.
 - Uno o más prensadores, si están incluidos.
 - En ocasiones se incluye documentación adicional en función del tipo de paquete.
1. Extraiga del paquete la base del motor de la licuadora, las jarras de la licuadora, las tapas si están incluidos, y los prensadores.

2. Desenrolle el cable de alimentación.
3. Compruebe que no haya restos del material de embalaje que obstruyan los orificios de ventilación de la parte inferior o trasera de la base del motor de la licuadora.
4. Inspeccione todos los artículos para asegurarse de que no se hayan dañado durante el envío.
5. Si detecta algún daño, póngase en contacto inmediatamente con el servicio técnico de Blendtec®.

2.2 REGISTRO DEL NÚMERO DE SERIE Y DE LA FECHA DE COMPRA

Anote el número de serie del motor de su licuadora y la fecha de compra en el espacio siguiente. Los necesitará cuando se ponga en contacto con Blendtec para solicitar servicio técnico o hacer preguntas.

Número de serie del motor (se encuentra en la parte de abajo de la base del motor):

Fecha de compra:

Comprado en:

2.3 REGISTRAR LA LICUADORA

Regístrela en línea en www.blendtec.com/registration

SECCIÓN 3

CONOZCA SU LICUADORA

3.1 BASE DEL MOTOR DE LA LICUADORA

- Interruptor de encendido: Situado en la parte posterior de la licuadora en la cavidad de ventilación, este interruptor

enciende o apaga la licuadora cuando está enchufada.

- Interfaz del usuario: Esta interfaz de usuario simple y fácil de manejar cuenta con un interruptor de 3 posiciones y una perilla de 180°. El interruptor tiene 3 posiciones: LICUAR (hacia arriba), REPOSO (en posición neutra) y PULSO (hacia abajo). La perilla proporciona un control preciso y sensible de la velocidad. Rango de RPM: 1,500 a 25,000.
- Indicador LED multicolor: Este indicador de luz señala que la licuadora está encendida y le da al usuario información sobre el estado de la licuadora. Cuando está en modo de diagnóstico, también se utiliza para mostrar el recuento de ciclos (como el odómetro de un coche), los estados de error y el recuento de errores.
- Acople del motor de metal endurecido: Es donde la jarra se acopla con el motor para hacer girar la cuchilla.
- Cubierta de la base del motor: Contiene la unidad de potencia y está hecha de un material plástico duradero.
- Cable de alimentación: El cable de alimentación se encuentra en la parte trasera de la cubierta de la base del motor.
- Interruptor: El interruptor protege la licuadora al cortar automáticamente la energía para evitar sobrecargas eléctricas o cortocircuitos. Presione para restablecer el interruptor.

3.2 PIEZAS DE LA JARRA DE LA LICUADORA

Las piezas que componen la jarra de la licuadora son la jarra, las cuchillas y la tapa. Estos componentes están integrados para garantizar recetas homogéneas y una mayor seguridad para el usuario.

- Tapa: La tapa sella los líquidos dentro de la jarra mientras se licua. Algunos modelos tienen un orificio de ventilación que alivia la presión cuando se mezclan ingredientes calientes.
- Jarra: La jarra es resistente, no contiene BPA y es fácil de limpiar.
- Conjunto de cuchillas: La cuchilla de acero inoxidable de diseño exclusivo proporciona un licuado rápido y uniforme. NOTA: No utilice nunca la licuadora con un volumen superior al indicado en la jarra.
- Prensador: Si su licuadora lo incluye, el prensador se



proporciona como una herramienta adicional para ayudar a forzar los ingredientes en la trayectoria de la cuchilla giratoria. SOLO UTILICE EL PRENSADOR SUMINISTRADO CON LA LICUADORA. El prensador que vino con tu licuadora está diseñado para ser utilizado solo con el modelo con el que fue recibido. No utilice otros prensadores de otras licuadoras.

3.3 ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

Las licuadoras de la serie Commercial están certificada para utilizarse con un voltaje específico de circuito, según el modelo. Asegúrese de comprobar las especificaciones de potencia de su modelo y utilice un circuito protegido cuando use la licuadora.

SECCIÓN 4

CUIDADO Y LIMPIEZA

4.1 LIMPIEZA DESPUÉS DEL USO

1. Agregue agua caliente y 1 o 2 gotas de lavavajillas líquido a la jarra de la licuadora.
2. Coloque la tapa en la jarra firmemente, ponga la jarra en la base del motor y pulse a velocidad 7 durante 5 a 10 segundos.
3. Enjuague todo el lavavajilla de la jarra y la tapa con agua.
4. Si la guarda boca abajo, elimine el exceso de agua de la jarra después de limpiarla. Nota: Las jarras WildSide®+ y FourSide™ pueden apilarse para ahorrar espacio.

4.2 LIMPIEZA DE LARGA DURACIÓN

1. Desinfecte la jarra según el reglamento local llenando la jarra de la licuadora con un desinfectante diluido según las especificaciones del fabricante. Puede utilizarse cloro, debidamente diluido.
2. Deje el desinfectante diluido en la jarra durante 5 minutos.
3. Vacíe el desinfectante de la jarra.
4. Enjuague bien la jarra con agua.
5. Si la guarda boca abajo, elimine el exceso de agua de la jarra después de limpiarla.

4.3 LIMPIEZA DE LA BASE DEL MOTOR

- Asegúrese de que la licuadora está desenchufada antes de limpiarla.
- Limpie la cubierta de plástico de la base del motor, los controles y las juntas con un trapo limpio y húmedo. Se puede utilizar un limpiador suave, multiuso y no abrasivo.
- El acople del motor se puede limpiar con un hisopo de algodón o un palillo de dientes.

4.4 CONSEJOS DE LIMPIEZA Y PRECAUCIONES

- No utilice cepillos de cerdas duras ni paños o esponjas abrasivas para limpiar la base de la licuadora, la jarra, la tapa o el prensador, ya que estropearían o rayarían la superficie.
- No utilice ningún tipo de dispositivo con agua a presión para limpiar la base del motor.
- NUNCA sumerja la base del motor en agua. Hacerlo lleva a la pérdida de la garantía.
- Evite sumergir la jarra de la licuadora durante más de 5 minutos. El agua que penetra por las juntas de la parte inferior de la jarra reduce su vida útil.

SECCIÓN 5

GARANTÍA

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA

La garantía de Blendtec® cubre su licuadora contra defectos en los materiales y la mano de obra en condiciones normales de uso, mantenimiento y servicio durante 3 años en las piezas y 1 año y la mano de obra necesarias para reparar o sustituir los componentes que, a juicio exclusivo de Blendtec, presenten defectos. Para poder cumplir con la garantía, Blendtec le pedirá el número de serie, el número de modelo y el comprobante de compra a un distribuidor autorizado en el momento del reclamo. Además, la etiqueta del número de serie de la unidad debe estar intacta e inalterada, de lo contrario se pierde la garantía. La garantía de la licuadora no cubre lo siguiente:

- Mantenimiento normal, ajustes y limpieza según se indica en este manual.

- Reparaciones debidas a servicio no autorizado o modificaciones de la licuadora, manipulación del producto o uso de piezas o accesorios no estándares sin la aprobación previa por escrito de Blendtec.
- Daños causados por la instalación o ventilación inadecuada de la licuadora; suministro eléctrico (por ejemplo, fallo de corriente, conexiones eléctricas inadecuadas, uso de cables prolongadores, bajo voltaje o caídas de voltaje que afecten a la unidad); suministro de agua; drenaje; exposición al agua; o inundaciones, tormentas u otros actos de fuerza mayor.
- Costo de mano de obra especial debido a días festivos, horas extras, transporte, etc.
- Piezas o componentes sometidos a uso indebido, maltrato, negligencia, accidentes, falta de mantenimiento o incumplimiento de los procedimientos operativos especificados.
- Daños o problemas causados por la instalación, reubicación de la unidad, limpieza o procedimientos de mantenimiento inconsistentes con las instrucciones técnicas proporcionadas en este manual.
- Reclamos por daños personales, daños incidentales o consecuentes o pérdidas económicas (beneficios o ingresos), cualquiera que sea la causa.

5.1.1 DAÑOS POR AGUA Y MALTRATO

Es fundamental evitar que entren líquidos en la base del motor. La base del motor está diseñada para evitar que entren líquidos. Sin embargo, en algunos casos cuando se producen derrames abundantes o no se siguen los procedimientos de limpieza adecuados, pueden entrar líquidos en la cubierta del motor. Es importante limpiar rápidamente todos los derrames sobre el motor y el mostrador. Si no lo hace, pueden entrar líquidos en el motor, lo que provoca un fallo prematuro. Esta causa de fallo se considera maltrato y no está cubierta por la garantía.

5.1.2 PAÍS DE COMPRA

La garantía se ofrece solamente en el país en el que se compró el electrodoméstico a un representante de ventas autorizado. Usar el electrodoméstico fuera del país de compra anula todas las garantías, expresas o implícitas. Si un cliente opta por utilizar

un servicio técnico local fuera del país de venta original, tendrá que pagar las piezas, la mano de obra, los gastos de envío, los aranceles, los impuestos, etc., necesarios para realizar la reparación y devolver el electrodoméstico.

5.1.3 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO TÉCNICO

Si experimenta alguna dificultad al utilizar su licuadora Blendtec y seguir los pasos de la sección RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS no resuelve el problema, póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente de Blendtec llamando al 1-800-BLENDTEC (clientes de EE. UU.) o con un técnico autorizado de Blendtec (clientes internacionales) para diagnosticar el problema. Tenga a mano el número de serie de su licuadora y prepárese para describir el problema. No intente repararla usted mismo. Que un técnico no autorizado por Blendtec realice la reparación lleva a la pérdida de la garantía. Muchos problemas pueden resolverse de forma rápida y sencilla por teléfono. Si el problema no puede resolverse por teléfono, es posible que se deba reemplazar su licuadora. Si su electrodoméstico está en garantía, Blendtec reparará o reemplazará la licuadora sin costo alguno. Los daños cosméticos y el maltrato no están incluidos. Si su licuadora está fuera de garantía y desea repararla, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Blendtec llamando al 1-800-BLENDTEC (clientes de EE. UU.) o con un técnico autorizado de Blendtec (clientes internacionales) para obtener instrucciones. Usted será responsable del pago de los gastos de envío, las piezas para la reparación y los costos de mano de obra, según corresponda. Cuando envíe su licuadora al servicio de atención al cliente de Blendtec o a un técnico autorizado (ya sea en garantía o fuera de garantía), incluya el formulario de la página siguiente. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. En ningún caso Blendtec® será responsable de daños especiales, indirectos, incidentales o consecuentes. Una vez transcurrido el período de garantía, finaliza responsabilidad de Blendtec conforme a esta garantía. La garantía anterior constituye la única responsabilidad de Blendtec y el recurso exclusivo del cliente o usuario.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO: INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque la licuadora sobre una superficie firme, nivelada y plana. Asegúrese de que el interruptor LICUAR(BLEND)/PULSO(PULSE) está en posición neutra (centrado verticalmente). Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente. Asegúrese de que haya al menos 7.5 cm (3 pulgadas) de espacio entre la parte trasera de la licuadora y cualquier objeto que pueda bloquear el flujo de aire de ventilación. El interruptor de encendido se encuentra en la parte trasera de la licuadora, dentro de la cavidad de ventilación.
2. Cambie el interruptor de OFF/APAGADO (O) a ON/ENCENDIDO (I). El indicador LED de la parte frontal de la licuadora se encenderá.
3. Coloque los ingredientes en la jarra y cierre la parte superior de la jarra con la tapa. Asegúrese de que los mecanismos de agarre de la tapa estén completamente enganchados. Utilice el tapón de la tapa o el presador para tapar el orificio de la parte superior de la tapa de la jarra y evitar que los ingredientes salpiquen. No llene la jarra en exceso.
4. Coloque la jarra en la licuadora y asegúrese de que la base apoya de forma plana sobre la base del motor de la licuadora.

NO COLOQUE LA JARRA EN LA LICUADORA MIENTRAS EL MOTOR ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO. Hacerlo dañará la jarra y el motor.

5. Uso: La interfaz de usuario incluye un interruptor con 3 posiciones, sencillo y fácil de usar, para seleccionar el modo, y una perilla de 180° para controlar la velocidad del motor.



Modo LICUAR (BLEND). El interruptor se gira hacia arriba.

- Cuando el interruptor está hacia arriba, la licuadora empezará a licuar a la velocidad indicada por la perilla (1 a 10). El interruptor permanecerá en la posición hacia arriba hasta que el usuario lo coloque de nuevo en la

posición neutral. Mientras esté en el modo LICUAR, la velocidad cambiará a medida que el usuario gire la perilla a diferentes posiciones. El modo LICUAR tiene una velocidad de aceleración ligeramente más suave para mejorar la vida útil del motor y evitar que los ingredientes levanten la tapa como sucede a velocidades más altas. Rango de RPM del modo LICUAR: 1,500 a 17,500.



Modo REPOSO (STANDBY). El interruptor está en posición neutra.

- Cuando el interruptor está en la posición neutra, o centrado verticalmente, el motor está apagado.



Modo PULSO (PULSE). El interruptor se gira hacia abajo.

- Cuando el interruptor está hacia abajo, la licuadora empezará a licuar a la velocidad indicada por la perilla (1 a 10). Esto le permite al usuario utilizar distintos pulsos. El interruptor vuelve a la posición neutra cuando lo suelta. El modo PULSO es más sensible y tiene una velocidad de aceleración más rápida para que el usuario obtenga una respuesta inmediata. Rango de RPM del modo PULSO: 3,130 a 25,000.
6. Cuando termina, ponga el interruptor LICUAR/PULSO en modo REPOSO (posición neutra). ESPERE A QUE EL MOTOR DEJE DE GIRAR antes de retirar la jarra de la base del motor de la licuadora. Si retira la jarra mientras el motor sigue girando, dañará tanto la jarra como el motor.

NO TOQUE LA BASE DEL MOTOR NI EL EJE DE LA JARRA DESPUÉS DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA LICUADORA.

Ambos componentes pueden calentarse durante el funcionamiento.

7. Quite la tapa de la jarra y sirva los ingredientes mezclados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aunque no prevemos que tenga problemas con su licuadora, en ocasiones ocurren fallos. Utilice la siguiente guía para determinar si se puede solucionar el problema fácilmente o se requiere servicio técnico.

El motor no funciona: El indicador LED está apagado.

- Asegúrese de que el cable de alimentación de la licuadora está enchufado y que el interruptor de encendido está en la posición ON/ENCENDIDO (I). El interruptor de encendido se encuentra en la parte trasera de la licuadora, dentro de la cavidad de ventilación.
- Revise el interruptor de circuito en la parte inferior de la base del motor de la licuadora. Presione el botón para restablecer el interruptor.
- Verifique la caja de fusibles o el interruptor de circuito del enchufe donde está conectada la licuadora. Reemplace cualquier fusible quemado o reinicie cualquier interruptor que se haya disparado.
- Si el indicador LED sigue apagado, llame al servicio de atención al cliente de Blendtec®. El sistema electrónico interno puede estar dañado.

El motor no funciona: El indicador LED está fijo en ROJO (no parpadea).

- El motor se empezaba a recalentar y se activaron las medidas de seguridad de protección térmica. El indicador LED permanecerá en ROJO y el motor no funcionará hasta que la temperatura interna del motor descienda por debajo de 75° C. Desenchufe la licuadora y espere 10 minutos hasta que el motor se enfríe.
- Mientras espera a que el motor se enfríe, examine la base del motor de la licuadora para asegurarse de que no estén obstruidos ninguno de los orificios de entrada y salida de aire. Mantenga al menos 3 pulgadas (7.5 cm) de espacio vacío entre

la parte trasera de la base del motor de la licuadora y cualquier objeto que pueda interferir con el flujo de aire de ventilación. Todos los orificios redondos de la parte de abajo de la base del motor de la licuadora son orificios de entrada de aire, y todos los orificios redondos de la parte de atrás de la licuadora son orificios de salida de aire.

- Después de esperar 10 minutos, enchufe de nuevo la licuadora y haga funcionar el motor a la velocidad 5 sin el frasco durante unos segundos. Con el motor en funcionamiento, alcance con cuidado detrás de la licuadora y coloque una mano cerca del escape. El usuario debería sentir aire saliendo de la licuadora. Tenga mucho cuidado de no permitir que nada toque el eje del motor en movimiento, incluidas las manos, las joyas o la ropa. Esta es la única vez que la base debe operarse sin el frasco en su lugar. Si el usuario no siente aire saliendo de la licuadora, probablemente haya un problema con el motor.
- Si el indicador LED sigue en ROJO sin parpadear después de enfriarse durante al menos 30 minutos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Blendtec.

El motor no funciona: El indicador LED parpadea en varios colores.

- La licuadora está en modo de diagnóstico. Esto sucede cuando se activa el interruptor LICUAR/PULSO durante los primeros 3 segundos después de encender la licuadora. Los diferentes parpadeos y colores indican el recuento de ciclos y errores. Los técnicos de Blendtec y los representantes del servicio de atención al cliente utilizan esta información para diagnosticar problemas y verificar la cobertura de la garantía.
- Coloque el interruptor LICUAR/PULSO en REPOSO (posición neutra), apague el interruptor de encendido (O), espere 5 segundos y, a continuación, vuelva a encender el interruptor de potencia (I). Espere al menos 3 segundos antes de volver a accionar el interruptor LICUAR/PULSO.
- Si el indicador LED sigue parpadeando en varios colores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Blendtec.

El motor no funciona: El indicador LED parpadea en ROJO.

- La licuadora detectó un error. Apáguela colocando el interruptor de encendido en la posición OFF/APAGADO (O) y desenchufando el cable de alimentación de la toma de corriente. Espere 5 segundos, vuelva a enchufar la licuadora y gire el interruptor de encendido a la posición ON/ENCENDIDO (I).
- Si el indicador LED sigue parpadeando en ROJO, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Blendtec.