# Manual de instrucciones

*User's manual - Manuel d'instruction - Manual de instruções*




*E-60 - 11691*
*E-75 - 11692*

Caja fuerte

*Safe box*

# DEPOT

# Seleccione idioma
# para redirigirse automáticamente

*Select language to be automatically redirected -*
*Sélectionnez la langue pour être redirigé automatiquement -*
*Selecionar o idioma para ser redireccionado automaticamente*

*Español*

*English*

*Français*

*Português*

ES

# ÍNDICE


| | |
|---|---|
| 1. Caja fuerte **DEPOT** | 4 |
| 2. Contenido del embalaje | 4 |
| 3. Instalación | 4 |
| 4. Instrucciones de uso | 6 |
| 5. Datos técnicos | 9 |
| 6. Términos y condiciones | 10 |
| 8. Garantía | 11 |


**Gracias por elegir nuestro producto.**
Lea atentamente las instrucciones de este manual antes de usar por primera vez el dispositivo.
Queda reservado el derecho a modificaciones técnicas sin previo aviso.

# 1. Caja fuerte DEPOT

Gracias por adquirir la caja fuerte DEPOT.

La caja fuerte Depot posee un sistema de teclado con display, cerradura mecánica y electrónica con retardo programable.

## 1.1. Advertencias

- No instale su caja fuerte en lugares potencialmente visibles.
- Esta caja no está preparada para empotrarse en el suelo. Para este fin recomendamos nuestra amplia gama de cajas para suelo.
- Evite dañar físicamente la caja fuerte. Cualquier intento de abrirla de manera no autorizada puede causar daños irreparables.
- No intente desmontar o reparar la caja fuerte por ti mismo. Si surge algún problema, comuníquese con su distribuidor para obtener asistencia técnica.
- Todos los modelos llevan pretaladrados agujeros en el fondo y en la base.
- Los materiales usados para la instalación dependen del grosor de la pared en cada caso.

# 2. Contenido del embalaje

Caja fuerte, x2 llaves de usuario, x1 llave maestra, x4 pernos para anclaje, Tarjeta de Contacto SAT y Tarjeta de Características con QR al manual.

# 3. Instalación

Para instalar la caja fuerte no necesita de herramientas especiales. Símplemente saque la caja de su embalaje y colóquela en el sitio donde vaya a ser utilizada.
La caja cuenta con dos orificios de anclaje a suelo y cuatro a pared de Ø9mm. En el caso de querer anclar la caja fuerte, deberá utilizar los siguientes materiales:

- Taladro
- Llave inglesa o de tubo

## 3.1. Limpieza

Antes de utilizar la caja fuerte, es recomendable realizar una limpieza por dentro y por fuera del producto.
Use un paño suave, agua templada y un detergente neutro. Aclare la superficie usando agua limpia y séquelo, asegurándose que queda completamente seco.
Tenga especial cuidado con la parte del teclado, donde se alojan los circuitos electrónicos, ya que podrían sufrir daños si se exponen a un exceso de humedad. Realice una limpieza similar habitualmente para una conservación óptima del producto.

Estas cajas fuertes no deben empotrarse en el suelo; para este fin recomendamos nuestra amplia gama de cajas para suelo.

⚠ No utilice productos químicos agresivos, abrasivos o que contengan sosa. Podrían dañar la superficie y el acabado exterior del producto.

Los bulones de la caja fuerte han sido engrasados para un mejor uso y una duración mayor. **No limpie esta grasa**, es necesaria para el correcto funcionamiento del sistema mecánico.

## 3.2. Estado y cambio de pilas

Si al pulsar cualquier tecla la caja emite pitidos largos acompañados de la luz roja intermitente, indica que las pilas se están agotando.
En el momento en el que comienzan a agotarse el sistema permite unas 100 aperturas más.
Abra su caja fuerte como de costumbre (si las pilas se han agotado por completo utilice la llave maestra o una batería externa) y cambie las pila situadas en la cara interna de la puerta.

⚠ Asegúrese que utiliza sólo x4 pilas AA alcalinas de 1,5V. Colóquelas en la posición correcta. Recomendamos cambiar las pilas una vez al año.

# 4. Instrucciones de uso

## 4.1. Inicio del sistema

1. La primera vez, si su caja está cerrada, ábrala con la llave maestra (color dorado) y la llave de usuario (color plateado) que encontrará en el sobre adjunto (Ver apartado 4.1)
2. Retire el cartón, celofán, etc. En caso de tenerlo en la parte de los bulones para poder abrir la puerta correctamente.
3. Una vez abierta, coloque las cuatro pilas en la parte interior de la puerta. Asegúrese de colocarlas en la posición indicada.
4. Es muy recomendable que cambie el código de usuario dado que todas las cajas salen de fábrica con este número.

⚠ Abra y cierre los bulones (no la puerta) varias veces para asegurarse del correcto funcinonamiento. No realice las comprobaciones con la puerta cerrada.

## 4.2. Apertura con llave y código

1. Introduzca la llave de usuario.
2. Marque los números de la combinación. Al salir de fábrica, las cajas fuertes tienen la combiación 123456. Con cada pulsación oirá un “beep” y se encenderá la luz roja.
3. Si la combinación es correcta, se iluminará una luz verde. Entonces dispondrá de 5 segundos para girar la llave, mientras dicha luz permanece encendida.
4. Si se apaga la luz, vuelva al punto 1.
5. Para cerrar, gire la llave.

⚠
- Por su seguridad, recomendamos encarecidamente cambiar el código de usuario. Todas las cajas salen de fábrica con el mismo.
- En caso de que no marque ninguna tecla durante 7 segundos, se desactivará el sistema, por lo que deberá volver a introducir el código de nuevo.
- Nunca deje la llave puesta en la caja.
- Si introduce 10 veces seguidas una combinación errónea, la caja fuerte quedará bloqueada durante 5 minutos. Durante este tiempo, la luz roja parpadeará y será imposible abrirla. Al finalizar el tiempo de bloqueo, podrá abrirla siguiendo el procedimiento habitual.

## 4.3. Apertura de emergencia

Junto con la caja se le proporciona un sobre que contiene:

1. **Llave mecánica de emergencia** (color dorado). Esta llave le permitirá abrir la caja en casos excepcionales como anomalía electrónica, pilas agotadas, olvido del código, etc. Gírela y tire de la puerta.
2. **Código de emergencia.** Para abrir la caja en caso de olvido del código de usuario, introduzca la llave mecánica de emergencia e introduzca el código. Por seguridad, no cambie este código.

El teclado incluye un **puerto tipo "C"** para conectar una batería externa o portapilas y poder efectuar aperturas de emergencia en caso de pilas agotadas. Podrá abrir la caja tras introducir su código y cambiar las pilas.

## 4.4. Cambio de código de usuario

Todas las cajas salen de fábrica con la misma combinación. Por su seguridad, recomendamos cambiarla.

3. Abra la caja fuerte con el actual código de usuario.
4. Pulse la tecla "#/Reset". Se iluminará la luz roja, y sonará el tono de programación.
5. Introducir el código de usuario actual (de fábrica, el 123456). Con cada pulsación se iluminará la luz roja, y sonará un "beep" corto. Si el código es correcto, sonará el tono de programación.
6. Introducir el nuevo código (de 3 a 15 dígitos), seguido de la tecla "C". Sonará el tono de programación.
7. Volver a introducir el nuevo código para confirmar. Si es correcto, sonará el tono de programación y se iluminará la luz verde, indicando que ya puede cerrar la caja fuerte. Si no es correcto sonará el tono de error y deberá volver a realizar el proceso de nuevo.



Recomendamos abrir y cerrar los bulones unas tres veces sin cerrar la puerta para comprobar que la nueva combinación es correcta.

Ejemplo de programación código de usuario:

| | |
|---|---|
| 1. Abrir con el actual código de usuario | 123456 |
| 2. Pulsar tecla "#/Reset" | #/Reset |
| 3. Código actual | 123456 |
| 4. Código nuevo + tecla "C" | 976108088C |
| 5. Repetir nuevo código | 976108088 |

## 4.5. Cambio de código de emergencia

Cada caja sale de fábrica con un código de fábrica exclusivo (lo encontrará en la etiqueta del sobre que se le ha proporcionado). Por su seguridad, recomendamos no cambiarlo.
En caso de querer hacerlo, siga los siguientes pasos:

1. Abra la puerta con el código de emergencia.
2. Pulse la tecla "#/Reset"; se iluminará la luz roja, y sinará el tono de programación.
3. Introducir el código de emergencia actual (de fábrica, indicado dentro del sobre adjunto). Con ada pulsación se iluminará la luz roja, y sonará un "beep" corto. Si el código es correcto, sonará un tono de programación.
4. Pulsar la tecla "2".
5. Pulsar "#Reset"; se iluminará la luz roja, y se oirán 2 tonos cortos.
6. Introducir el nuevo código (de 3 a 15 dígitos), seguido de la tecla "C". Sonará el tono de programación.
7. Volver a introducir el nuevo código para confirmar. Si es correcto sonará el tono de programación, y se iluminará la luz verde, indicando que ya podría cerrar la caja fuerte. Si no es correcto, sonará el tono de error y deberá reiniciar el proceso.

⚠ Recomendamos abrir y cerrar los bulones unas tres veces sin cerrar la puerta para comprobar que la nueva combinación es correcta.

## 4.6. Programación de retardo de apertura

Esta función activa un retardo que bloquea la apertura de la caja durante 1 a 99 minutos desde el momento que se teclea el código de usuario. Durante el tiempo que dura el retardo parpadea la luz roja y no se puede abrir la caja fuerte. Al pasar el tiempo establecido, el sistema desbloquea el cierre, emite un pitido corto y permite la apertura de la caja fuerte durante 5 segundos. Para activar o desactivar esta función, la puerta debe estar abierta.

### Activar la función

1. Abra la caja con el código de usuario.
2. Pulse "C100". Escuchará el tono de programación y se iluminará la luz roja.
3. Teclee el número de minutos (01 a 99) que quiere fijar como retardo; volverá a sonar el tono de programación.
4. Vuelva a introducir el número de minutos de retardo para confirmar.

Ejemplo de progamación de un retardo de 3 minutos:

| | |
|---|---|
| 1. Pulsar la combinación "C100" | C100 |
| 2. Número de minutos de retardo: 03 | 03 |

3. Confirmar el número de minutos de retardo: 03

### Desactivar la función

Para desactivar la función sólo tiene que programar de nuevo el retardo con un tiempo de 0 minutos. La secuencia será:

1. Pulsar la combinación “C100” C100
2. Número de minutos de retardo: 00 00
3. Confirmar el número de minutos de retardo: 00

## 5. Datos técnicos

| | **E-60** (11691) | **E-75** (11692) |
|---|---|---|
| Bulones | 4 x Ø25 mm | 5 x Ø25 mm |
| Tamaño exterior (al x an x f - mm) | 600 x 400 x 400 | 750 x 400 x 400 |
| Tamaño interior (al x an x f - mm) | 357 x 389 x 320 | 506 x 389 x 320 |
| Espesor de cuerpo | 6 mm | |
| Espesor de puerta | 8 mm | |
| Apertura de puerta | Derecha | |
| Código de usuario | 1 - 15 dígitos | |
| Código de emergencia | 8 dígitos | |
| Retardo programable | Entre 1 y 99 minutos | |
| Iluminación interior | LEDs de bajo consumo | |
| Alimentación | x 4 pilas AA (1,5V) | |
| Peso | 67 Kg | 80 Kg |

# 6. Términos y condiciones

BTV, S.L se reserva el derecho de modificación del contenido e imágenes de este manual sin previo aviso y sin verse responsable de ello.
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin previo aviso a la compañía.

CE

Diseñado y Fabricado en España

Este producto cumple con los requisitos esenciales de seguridad y salud que vienen recogidos en el reglamento correspondiente al producto.



Este producto **es reciclable**. Una vez haya finalizado su vida útil, por favor, llévelo a un punto limpio para que se haga una gestión efectiva.
La recogida selectiva y el reciclaje de estos residuos ayudarán a preservar los recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente.

---

En caso de consulta, **contacte con su distribuidor en el momento de la compra.**

# 7. Garantía

**BTV S.L. GARANTIZA** por medio de su red nacional de Servicios de Asistencia Técnica (SAT), el producto señalado, contra cualquier defecto de fabricación, mecánico o electrónico, que afecte a su funcionamiento durante **3 años** a partir de la fecha de compra, presentando este **certificado cumplimentado**, junto con **factura o ticket de compra.** Los **repuestos** serán cubiertos durante **10 años** desde el momento de compra.

- Esta garantía será **extensible por un año en los casos referidos en los términos y condiciones generales establecidas en el marco legislativo europeo en materia derecho al consumidor.**

- Esta garantía **no cubre averías producidas por causas no imputables al producto, tales como violencia, accidentes, uso indebido, deficiente instalación, falta de mantenimiento...**

- La garantía quedará **anulada** si el producto es manipulado por personas ajenas a nuestra organización.

- Durante el periodo de garantía las piezas y la mano de obra de la reparación serán **por cuenta de BTV, S.L.** El **desplazamiento** de un técnico **no está incluido** en la garantía.

- Fábrica **no aceptará** ninguna mercancía si previamente no se ha **acordado la entrega** con el SAT (Servicio de Asistencia Técnica) central.

- Esta garantía no afecta los derechos de que dispone el consumidor conforme a la ley 07/2021.

**MUY IMPORTANTE:** Este certificado de garantía debe permanecer en su poder. Es **imprescindible presentarlo al SAT junto con la factura o ticket de compra y los datos que se solicitan debidamente cumplimentados por el establecimiento vendedor: Fecha de venta y sello del establecimiento.**
Las piezas sustituidas quedarán en poder del SAT.
Ante cualquier incidencia, póngase en contacto con su proveedor habitual, el SAT de zona más cercano o con el Servicio de Atención al Cliente (SAC) a través de la web.

En caso de consulta, **contacte con su distribuidor en el momento de la compra.**