





CUISEUR À PÂTES  
ELECTRIQUE À POSER

Référence : CCAP1

Version : CCAP10224

N° pièce	Description pièce	Référence
1	Couvercle	ASS1762
2	Cheminée	SLV1273
3	Défecteur turbine	SLV1285
4	Panneau latéral gauche	SLV1276
5	Châssis latéral gauche	SLV1270
6	Plastron	ACQ4040
7	Bouton remplissage eau	ACQ4007
8	Interrupteur	ACQ4028
9	Clip	ACQ4024
10	Goupille	ACQ4023
11	Panier	TBR0124
12	Plaque avant	ASS1763
13	Plaque de drainage	SLV4568
14	Récupérateur d'eau	ASS0991
15	Grille de fond	TBR2134
16	Pied	ACQ4018
17	Cuve	ACQ4000
18	Ecrou	ACQ4009
19	Résistance	ACQ4004
20	Sonde	ACQ4002
21	Panneau latéral droit	SLV1276
22	Raccord Ø3/4	ACQ4006
23	Electrovanne	ACQ4016
24	Tuyau	ACQ4025
25	Câble électrique	ACQ4036
26	Sortie d'eau	ASS1619
27	Domino	ACQ4008
28	Thermostat	ACQ4013
29	Microswitch	ACQ6401
30	Pince de verrouillage résistance	ACQ4012
31	Carte électronique	ACQ4001
32	Turbine avec moteur	ACQ40555
33	Support turbine	SLV1284
34	Châssis latéral droit	ASS0173