



Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado

APE-902-C HC / APE-902-CC HC

Manual de utilización y mantenimiento
Instruction manual
Mode d'emploi

ESPAÑOL

Información de seguridad

- Coloque el armario sobre una superficie plana y estable.
- Un técnico cualificado debería llevar a cabo la instalación y cualquier reparación si se precisa. No retire ningún componente ni panel de servicio de este producto.
- Consulte las Normas Locales y Nacionales correspondientes a lo siguiente:
 - Legislación de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 - Precauciones contra Incendios
 - Normativas de Construcción
- Nunca utilice dispositivos de lavado de chorro o presión para limpiar el aparato.
- No utilice este aparato para almacenar existencias médicas.
- No utilice aparatos eléctricos en el interior del aparato (por ejemplo, calentadores, máquinas de hacer helados, etc.).
- No deje que el aceite o la grasa entren en contacto con los componentes de plástico o la junta de la puerta. Limpie el aparato inmediatamente si se produce contacto.
- No coloque productos encima del aparato.
- El aparato sólo es adecuado para uso en interiores.
- Las botellas que contienen un alto porcentaje de alcohol deben sellarse y colocarse verticalmente
- Siempre debe transportar, almacenar y manipular el aparato verticalmente y manipularlo de la base.
- Antes de llevar a cabo la limpieza, desconecte la máquina y desenchúfela del suministro eléctrico
- Mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños. Deshágase del embalaje de acuerdo con las normativas de las autoridades locales.
- Si el cable eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por un técnico cualificado recomendado para evitar cualquier riesgo.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (niños incluidos) que tengan limitadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales que no tengan experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo la supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato a cargo de una persona responsable de su seguridad
- Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el aparato

Introducción

Tómese unos minutos para leer este manual. El correcto mantenimiento y manejo de esta máquina proporcionará el mejor funcionamiento posible de su producto
Contacte inmediatamente con el departamento de incidencias si

Instalación

Importante: Si el aparato no se ha almacenado o transportado en posición vertical déjelo en posición vertical durante aproximadamente 12 horas antes del funcionamiento. Si tiene alguna duda deje el aparato en posición vertical.

1. Desembale el aparato. Asegúrese de que todos los revestimientos y las láminas de plástico de protección se hayan quitado totalmente de todas las superficies.
2. Mantenga una distancia de 20 cm entre la unidad y las paredes u otros objetos para ventilación. Aumente la distancia si el obstáculo es una fuente de calor.

Importante: Cuando utilice el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa.

Funcionamiento

Panel de control

El panel de control se encuentra debajo de las puertas.

Cómo iniciar el funcionamiento

1. Cierre la puerta del aparato.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Compruebe la iluminación del armario cambiando la posición del interruptor que se encuentra en la parte inferior de la puerta a un costado del termostato.

Ajuste de la temperatura

1. Presione el botón "SET" durante más de 2 segundos.
El valor mostrado en el display muestra el valor del "set point".
En ese momento el ícono  empezará a parpadear
2. Utilice las flechas hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la temperatura deseada.
3. Presione nuevamente el botón SET para guardar el valor de la temperatura. Si no presiona el botón SET en 10 segundos, el valor se guardará automáticamente.

Almacenamiento de producto

Para obtener los mejores resultados de su aparato siga estas instrucciones:

- Guarde alimentos en el aparato sólo cuando haya alcanzado la temperatura de funcionamiento correcta.
- No ponga comida ni líquidos calientes sin cubrir en el interior del aparato.
- Envuelva o cubra la comida siempre que sea posible.
- No obstruya los ventiladores en el interior del aparato.
- Evite la apertura de las puertas durante períodos de tiempo prolongados.

Se incorpora una cerradura a las puertas para garantizar que los alimentos se mantengan seguros dentro de su aparato. Utilice las llaves suministradas para abrir / cerrar la puerta

Mantenimiento del armario

- Desconecte la máquina y desenchúfela de la toma eléctrica antes de llevar a cabo la limpieza.
- Limpie el interior del aparato con la mayor frecuencia posible.
- No utilice productos de limpieza abrasivos. Estos pueden dejar residuos nocivos.
- Limpie la junta de la puerta sólo con agua.
- Seque bien el aparato después de limpiarlo.
- No permita que el agua utilizada en la limpieza pase por el agujero de desagüe hacia la bandeja de goteo.
- Un técnico cualificado debe llevar a cabo las reparaciones en caso de precisarse.

Desescarche

Para hacer el desescarche manualmente, presione el botón 

Limpieza de la unidad

La limpieza periódica del condensador puede ampliar la vida del aparato.
Se recomienda que un técnico cualificado realice la limpieza del aparato.

Cambio de la lámpara

- 1) Dejar enfriar la lámpara antes de sustituirla por una nueva.
- 2) Apague y desconecte el armario de la red eléctrica.
- 2) Remueva los tornillos del protector de plástico
- 3) Gire la lámpara hasta liberarla
- 4) Sustituya la lámpara por la nueva asegurando que la potencia es la misma.

Descripción de los modelos

Modelo	Referencia	Potencia (W)	Temperatura °C	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)
APE-902-C HC	8316510	456	0°C to 8°C	1200 x 710 x 1900	223
APE-902-CC HC	8316511	456	0°C to 8°C	1200 x 710 x 1900	223

Solución de posibles problemas

Si su armario falla, por favor compruebe la tabla siguiente antes de llamar al servicio de asistencia

Problema	Posible causa	Acción
El aparato no funciona	El armario no está encendido	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y encendido. Si el enchufe o el cable están dañados llame a un técnico cualificado
	La clavija o el cable de alimentación están estropeados.	Llame a un técnico cualificado
	Problema de alimentación eléctrica	Compruebe el suministro eléctrico
	Problema de conexionado interno	Llame a un técnico cualificado
El aparato se activa, pero la temperatura es demasiado alta / baja	Demasiado hielo en el evaporador	Descongele el aparato
	Condensador bloqueado con polvo	Llame a un técnico cualificado
	Las puertas no están bien cerradas	Compruebe que las puertas estén cerradas y las juntas no estén dañadas
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor o el caudal de aire hacia el condensador está siendo interrumpido	Traslade el armario a un lugar más adecuado
	Alimentos no adecuados están almacenados en el armario.	Retire los alimentos calientes o aquéllos que obstruyan al ventilador.
	La temperatura ambiente es demasiado alta.	Aumente la ventilación o traslade el aparato a un lugar más fresco
	La temperatura en el interior es alta	Reduzca la cantidad de alimentos almacenados en el armario.

Fuga de agua	El aparato no está bien nivelado	Compruebe que la superficie es estable.
	La salida de descarga está bloqueada	Limpie la salida de descarga
	El movimiento del agua hacia el desagüe está obstruido	Limpie la base del aparato
	El contenedor de agua está dañado	Llame a un técnico cualificado
El armario hace demasiado ruido	No se ha retirado la banda de seguridad	Retire la banda de seguridad
	Tuerca / tornillo flojo	Compruebe y apriete todos los tornillos y las tuercas

Desecho del producto

Las normativas de la UE requieren que los productos de refrigeración sean desechados por compañías especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de plástico. Consulte a su autoridad local de recogida de residuos a la hora de desechar su aparato. Las autoridades locales no están obligadas a eliminar los equipos de refrigeración comerciales pero pueden ofrecer consejo sobre cómo desechar los equipos localmente.