



edenox

Baños María sobremesa

Sistema con agua

BMSM-111, BMSM-211, BMSM-311

**Manual de instalación, utilización y
mantenimiento**

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

MUEBLES BAÑO MARÍA SOBRE MESA

BMSM-111, BMSM-211, BMSM-311

GARANTÍA

Se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será de 6 meses, solamente para componentes defectuosos de fabricación. El servicio de la mano de obra y los desplazamientos son siempre por cuenta del cliente. Se declina toda responsabilidad por los defectos imputables al transporte, siempre que no se realice la reclamación máximo 24 horas después de recibir la mercancía.

ESPECIFICACIONES

- **Los muebles baño María para la distribución de comidas han sido concebidos para mantener alimentos a una temperatura predeterminada, regulable por termostato.**
- El rango de temperatura se sitúa entre +30°C y +90°C.
- Cuba baño María embutida con esquinas redondeadas.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.
- Parte superior baño María con agua.
- Regulación de la temperatura del baño María mediante termostato.
- Equipado con termómetro analógico.
- Piloto indicador de funcionamiento.
- Calentamiento indirecto del agua mediante resistencias de silicona colocadas en la parte inferior de la cuba
- Cable espiral con clavija de toma de tierra y soporte para cuando está desenchufado de la red.
- Incorpora un grifo para el vaciado de la cuba.
- **Importante: al poner en funcionamiento el baño María, la cuba siempre debe contener agua.**

BMSM-111

Resistencias: de 700W
Potencia: 700W

BMSM-211

Resistencias: 2 de 700W
Potencia: 1400W

BMSM-311

Resistencias: 3 de 700W
Potencia: 2100W

INSTALACIÓN

1. Situar el baño María sobre una superficie plana y comprobar que esté nivelado.
2. Conectar el baño María a la red eléctrica (230V II 50 – 60Hz). La conexión con tierra es obligatoria.

FUNCIONAMIENTO

Encender el mueble mediante el **interruptor general**.

Seleccionar la temperatura de trabajo girando el mando del **termostato** sobre el punto de referencia.

El **piloto luminoso** junto al termostato indica el funcionamiento de las resistencias.

Para un mejor funcionamiento se recomienda conectar el mueble y dejarlo calentar al régimen deseado durante al menos 30 minutos antes de introducir el producto

Nunca cubrir las ranuras de salida del aire caliente situadas en el fondo interior en el lado opuesto del ventilador en la reserva inferior caliente.

PRECAUCIONES

Atención: Debido a ser este un aparato destinado a calentar, **la cuba es zona de alta temperatura**. Evitar el contacto directo y **extremarse las precauciones**.

Para cualquier manipulación del sistema calefactor **el baño María deberá estar desconectado de la red eléctrica**.

