



HENDI

Tools for Chefs

SALAMANDER WITH QUARTZ INFRARED HEATING ELEMENTS

264409 v.02

SALAMANDER WITH QUARTZ INFRARED
HEATING ELEMENTS

GB

SALAMANDER MIT QUARTZ-
INFRAROTHEIZELEMENT

DE

SALAMANDER MET QUARTZ
INFRAROODELEMENTEN

NL

OPIEKACZ KWARCOWY

PL

SALAMANDRE AVEC ÉLÉMENTS
CHAUFFANTS QUARTZ INFRAROUGE

FR

SALAMANDRA A INFRAROSSI AL QUARZO

IT

SALAMANDRA CU QUARTZ, ELEMENTE DE
INCALZIRE CU INFRAROSU

RO

ΣΑΛΑΜΑΝΔΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΙΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΥΠΕΡΥΘΡΟΝ (INFRARED)

GR

SALAMANDER S KVARCNIM INFRACRVENIM
ELEMENTIMA ZA GRIJANJE

HR

SALAMANDER

CZ

SZALAMANDER KVARC INFRAVÖRÖS
FŰTŐELEMÉKKEL.

HU

SALAMANDER З КВАРЦОВИМИ
ІНФРАЧЕРВОНИМИ НАГРІВАЧАМИ

UA

INFRAPUNALAMPIDEGA KVARTSGRILL
SALAMANDER

EE

INFRASARKANO STARU KVARCA
SALAMANDRA

LV

KVARCINIS INFRARAUDONUJŪ SPINDULIŪ
GRILIS SALAMANDER

LT

SALAMANDRA COM ELEMENTOS DE AQUECIMENTO
POR INFRAVERMELHOS EM QUARTZO

PT

SALAMANDRA CON ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO
POR INFRARROJOS DE CUARZO.

ES

КРЕМÍКOVÁ RŮRA

SK

SALAMANDER MED KVARTS INFRARØDE
VARMEELEMENTER

DK

SALAMANDER KVARTSI-
INFRAPUNALÄMMITYSELEMENTEILLÄ

FI

SALAMANDER MED INFRARØDE
KVARTSVARMEELEMENTER

NO

SALAMANDER S KVARČNIMI INFRARDEČIMI
GRELNIMI ELEMENTI

SI

SALAMANDER MED INFRARÖDA
KVARTSVÄRMEELEMENT

SE

САЛАМАНДЕР С КВАРЦОВИ
ИНФРАЧЕРВЕНИ НАГРЯВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

BG

ГРИЛЬ SALAMANDER КВАРЦЕВЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ

RU

Estimado cliente:

Gracias por comprar este electrodoméstico HENDI. Lea atentamente este manual del usuario, prestando especial atención a las normativas de seguridad descritas a continuación, antes de instalar y utilizar este aparato por primera vez.


Instrucciones de seguridad

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
- El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por un funcionamiento incorrecto y un uso inadecuado.
-  **¡PELIGRO! ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** No intente reparar el aparato usted mismo. No sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el agua corriente.
- **¡NUNCA UTILICE UN APARATO DAÑADO!** Compruebe regularmente si hay daños en las conexiones eléctricas y el cable. Si está dañado, desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un proveedor o persona cualificada para evitar peligros o lesiones.
- **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, coloque el cable de alimentación de forma segura si es necesario para evitar tirones accidentales, daños, contacto con la superficie térmica o riesgo de tropiezo.
- **¡ADVERTENCIA!** Mientras el enchufe esté en la toma de corriente, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.
- **¡ADVERTENCIA!** Apague SIEMPRE el aparato antes de desconectarlo de la fuente de alimentación, de la limpieza, del mantenimiento o del almacenamiento.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con la tensión y frecuencia mencionadas en la etiqueta del aparato.
- No toque el enchufe/las conexiones eléctricas con las manos húmedas o mojadas.
- Mantenga el aparato y el enchufe/las conexiones eléctricas alejados del agua y otros líquidos. Si el aparato cae al agua, retire inmediatamente las conexiones de la fuente de alimentación. No utilice el aparato hasta que un técnico certificado lo haya comprobado. Si no se siguen estas instrucciones, se producirán riesgos potencialmente mortales.
- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar el aparato inmediatamente en caso de emergencia.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes y manténgalo alejado del fuego abierto. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma; tire siempre del enchufe en su lugar.
- Nunca lleve el aparato con el cable.
- Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.
- No introduzca objetos en la carcasa del aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión durante su uso.
- Este aparato debe ser utilizado por personal formado en la cocina del restaurante, comedores o personal del bar, etc.



- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia y conocimientos.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia.
- Mantenga el aparato y sus conexiones eléctricas fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice accesorios ni dispositivos adicionales que no sean los suministrados con el aparato o recomendados por el fabricante. De lo contrario, podría suponer un riesgo para la seguridad del usuario y dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- No utilice este aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- No coloque el aparato sobre un objeto calefactor (gasolina, electricidad, cocina de carbón, etc.).
- No cubra el aparato en funcionamiento.
- No coloque ningún objeto encima del aparato.
- No utilice el aparato cerca de llamas abiertas, materiales explosivos o inflamables. Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal, estable, limpia, resistente al calor y seca.
- El aparato no es adecuado para su instalación en zonas en las que se pueda utilizar un chorro de agua.
- Deje un espacio de al menos 20 cm alrededor del aparato para que se ventile durante el uso.
- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga todas las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.

Instrucciones especiales de seguridad

- Este aparato está diseñado para uso comercial.
-  **¡PRECAUCIÓN! RIESGO DE QUEMADURAS ¡SUCURSALES CALIENTES!** La temperatura de las superficies accesibles es muy alta durante el uso. Toque solo el panel de control, las asas, los interruptores, los mandos de control del temporizador o los mandos de control de temperatura.
- **¡ADVERTENCIA!** La grasa y el aceite se calientan mucho durante el funcionamiento. Tenga cuidado con esto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

Uso previsto

- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes, cafeterías, hospitales y empresas comerciales como panaderías, butcherías, etc., pero no para la producción masiva continua de alimentos.
- El aparato está diseñado solo para asar o mantener los platos/sándwiches calientes y crujientes. Cualquier otro uso puede provocar daños en el aparato o lesiones personales.
- El uso del aparato para cualquier otro fin se considerará un uso indebido del dispositivo. El usuario será el único responsable del uso indebido del dispositivo.

Instalación de conexión a tierra

Este aparato está clasificado como **protección de clase I** y debe conectarse a una toma de tierra protectora. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable de alimentación con enchufe de conexión a tierra o conexiones eléctricas con cable de conexión a tierra. Las conexiones deben estar correctamente instaladas y conectadas a tierra.

Partes principales del producto

(Fig. 1 en la página 3)

1. Carcasa de metal
2. Elemento calefactor infrarrojo superior e inferior
3. Ajuste del asa de rejilla con blindaje térmico
4. Bandeja para migas
5. Indicador luminoso para temporizador
6. Temporizador (rango: hasta 15 minutos)
7. Luz indicadora de la resistencia inferior
8. Indicador luminoso para la resistencia superior
9. Mando de control de calefacción (3 ajustes: superior, inferior o ambos)

Observación: El contenido de este manual se aplica a todos los elementos enumerados a menos que se especifique lo contrario. El aspecto puede variar con respecto a las ilustraciones mostradas.

Mando de control de calefacción

Este aparato utiliza un elemento calefactor infrarrojo para un calentamiento rápido. A continuación se describen tres ajustes del mando de control de calefacción:

- 0 Apague el aparato.
- Suministrar energía de calentamiento por el elemento de calentamiento superior.
- Suministre energía de calentamiento por el elemento de calentamiento inferior.
- Proporcione energía de calefacción para los elementos de calefacción superior e inferior juntos.

Preparación antes del uso

- Retire todo el embalaje protector y la envoltura.
- Compruebe que el dispositivo está en buenas condiciones y con todos los accesorios. En caso de entrega incompleta o dañada, póngase en contacto con el proveedor inmediatamente. En este caso, no utilice el dispositivo.
- Limpie los accesorios y el aparato antes de utilizarlos (consulte ==> Limpieza y mantenimiento).
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable y resistente al calor que sea segura contra salpicaduras de agua.
- Conserve el embalaje si desea guardar su electrodoméstico en el futuro.
- Conserve el manual del usuario para futuras consultas.

¡NOTA! Debido a los residuos de fabricación, el aparato puede emitir un ligero olor durante los primeros usos. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro. Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado.

Instrucciones de funcionamiento

- Antes de empezar, asegúrese de que el mando de control de la calefacción y el temporizador están en la posición "0".
- Enchufe a una toma eléctrica adecuada.
- Luego, coloque la tostada o el alimento apropiado en la rejilla.
- A continuación, coloque la rejilla junto con los alimentos en la cavidad del aparato.



- Ajuste el mando de control de calefacción en el ajuste deseado (3 ajustes: resistencia superior, resistencia inferior o ambos) y, a continuación, ajuste el temporizador en el tiempo deseado (rango: 0 ~ 15 minutos).
- El indicador luminoso correspondiente, o ambos, se encenderán.
- Se oírán un sonido después de transcurrido el tiempo establecido y el indicador luminoso se apagará.
- Coloque la rejilla junto con los alimentos del aparato.

Nota:

- El tiempo de cocción real depende del número de factores, como el tipo y el grosor de los alimentos, el grado de cocción deseado.
- Puede detener el calentamiento en cualquier momento al girar el temporizador a la posición "0" manualmente.
- Intente fijar unos minutos al principio para el temporizador para evitar que se cocine demasiado.
- **¡PRECAUCIÓN!** Sujete siempre el asa de la rejilla para retirar los alimentos y evitar quemaduras. Use guantes resistentes al calor si es necesario (no suministrados).

Limpeza y mantenimiento

- **¡ATENCIÓN!** Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación y enfríe antes de guardarlo, limpiarlo y realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice chorros de agua ni limpiadores de vapor para la limpieza y no empuje el aparato bajo el agua, ya que las piezas se mojarán y podrían producirse descargas eléctricas.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, esto puede afectar negativamente a su vida útil y provocar una situación peligrosa.
- Los residuos de alimentos deben limpiarse y eliminarse regularmente del aparato. Si el aparato no se limpia correctamente, reducirá su vida útil y puede resultar en una condición peligrosa durante su uso.

Limpeza

- Limpie la superficie exterior enfriada con un paño o esponja ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave.
- Por razones de higiene, el aparato debe limpiarse antes y después de su uso.
- Evite que el agua entre en contacto con los componentes eléctricos.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice nunca productos de limpieza agresivos, esponjas abrasivas ni productos de limpieza que contengan cloro. No utilice lana de acero, utensilios metálicos ni objetos afilados o puntiagudos para la limpieza. ¡No utilice gasolina ni disolventes!
- Ninguna pieza es apta para lavavajillas.

Mantenimiento

- Compruebe periódicamente el funcionamiento del aparato para evitar accidentes graves.
- Si ve que el aparato no funciona correctamente o que hay un problema, deje de usarlo, apáguelo y póngase en contacto con el proveedor.
- Todos los trabajos de mantenimiento, instalación y reparación deben ser realizados por técnicos especializados y autorizados, o recomendados por el fabricante.

Transporte y almacenamiento

- Antes de guardarlo, asegúrese siempre de que el aparato se ha desconectado de la fuente de alimentación y se ha enfriado por completo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, limpio y seco.
- Nunca coloque objetos pesados sobre el aparato, ya que podría dañarlo.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo mueva y manténgalo en la parte inferior.

Resolución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente, compruebe la solución en la tabla siguiente. Si sigue sin poder resolver el problema, póngase en contacto con el proveedor/proveedor de servicios.

Problema	Causa posible	Posible solución
El aparato no se calienta	El enchufe de alimentación no está conectado correctamente a la toma de corriente eléctrica.	Asegúrese de que el enchufe esté conectado correctamente a la toma de corriente eléctrica.
	El mando de control de calefacción no está ajustado.	Ajuste el mando de control de calefacción en el ajuste deseado.
	El mando de control de calefacción está defectuoso.	Póngase en contacto con el proveedor.
	El elemento calefactor infrarrojo está defectuoso.	Póngase en contacto con el proveedor.

Garantía

Cualquier defecto que afecte a la funcionalidad del aparato que se haga evidente en el plazo de un año desde la compra se reparará o sustituirá gratuitamente siempre que el aparato se haya utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones y no se haya abusado o utilizado indebidamente de ninguna manera. Sus derechos legales no se ven afectados. Si el aparato se reclama bajo garantía, indique dónde y cuándo se compró e incluya la prueba de compra (p. ej., recibo).

De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto, el embalaje y la documentación sin previo aviso.

Descarte y medio ambiente



Al desmontar el aparato, el producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desechar el equipo de desecho entregándolo a un punto de recogida designado. El incumplimiento de esta norma puede ser penalizado de acuerdo con las normativas aplicables sobre eliminación de residuos. La recogida y el reciclaje separados de sus equipos de desecho en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.



Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su empresa local de recogida de residuos. Los fabricantes e importadores no asumen responsabilidad alguna por el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecológica, ya sea directamente o a través de un sistema público.

