

ESPECIFICACIONES

Tensión nominal	220-240 V (50 Hz)
Consumo de energía	600/1500 W
Tamaño del aparato	42 cm*42 cm*29 cm (An.*Prof.*Al.)
Peso del aparato	2.2 kg

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



INSTRUCCIONES DE USO

- Coloque la estufa en una superficie del techo firme y llana.
- El gancho en el techo del que cuelga la estufa para patio debe resistir un peso de 3 o 4 veces el de la propia estufa.
- Coloque el gancho A alrededor del gancho del techo y engánchelo a cualquier eslabón de la cadena para ajustar la altura de la estufa para patio respecto al suelo.
- La distancia entre la parte inferior de la estufa y el suelo debe ser superior a 1,80 m.
- Conecte la estufa a un enchufe de 220-240 V y 50 Hz con toma de tierra.
- Solo haga funcionar la estufa cuando esté en posición recta.