



## AUGUSTA

0710600500002

**P.V.P. 1,32 € Blanco/White**

Taza Moka 100 cc.  
Moka Cup 3,38 oz.  
Peso - Weight 122 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0710600510002

**P.V.P. 1,63 € Blanco/White**

Taza Café 150 cc.  
Coffee Cup 5,07 oz.  
Peso - Weight 133 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0710600520002

**P.V.P. 1,75 € Blanco/White**

Taza Té 200 cc.  
Tea Cup 6,76 oz.  
Peso - Weight 190 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0710600540002

**P.V.P. 2,48 € Blanco/White**

Taza Consome 230 cc.  
Consome Cup 7,78 oz.  
Peso - Weight 242 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0010600610002

**P.V.P. 1,16 € Blanco/White**

Plato Moka/Café Ø13,5 cm.  
Moka/Coffee Saucer Ø5,31''  
Peso - Weight 178 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0010600650002

**P.V.P. 1,55 € Blanco/White**

Plato Té Ø16 cm.  
Tea Saucer Ø6,3''  
Peso - Weight 238 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24



## CORAL

0701300500000

**P.V.P. 1,61 € Blanco/White**

Taza Moka 75 cc.  
Moka Cup 2,54 oz.  
Peso - Weight 121 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300510000

**P.V.P. 1,68 € Blanco/White**

Taza Café 100 cc.  
Coffee Cup 3,38 oz.  
Peso - Weight 138 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300520000

**P.V.P. 2,11 € Blanco/White**

Taza Té 135 cc.  
Tea Cup 4,56 oz.  
Peso - Weight 177 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300550000

**P.V.P. 2,51 € Blanco/White**

Taza Caldo 210 cc.  
Breakfast Cup 7,10 oz.  
Peso - Weight 227 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0701300530000

**P.V.P. 3,00 € Blanco/White**

Taza Desayuno 250 cc.  
Breakfast Cup 8,45 oz.  
Peso - Weight 284 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300600000

**P.V.P. 1,30 € Blanco/White**

Plato Moka/Café Ø12,5 cm.  
Moka/Coffee Saucer Ø4,92''  
Peso - Weight 135 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0001300650000

**P.V.P. 1,89 € Blanco/White**

Plato Té/Desayuno Ø15 cm.  
Tea/Breakfast Saucer Ø5,91''  
Peso - Weight 206 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24



## AITANA

0703400530002

**P.V.P. 2,39 € Blanco/White**

Taza Desayuno 230 cc.  
Breakfast Cup 7,78 oz.  
Peso - Weight 266 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0703400520002

**P.V.P. 2,18 € Blanco/White**

Taza Té 190 cc.  
Tea Cup 6,42 oz.  
Peso - Weight 250 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0703400510002

**P.V.P. 1,72 € Blanco/White**

Taza Café 130 cc.  
Coffee Cup 4,4 oz.  
Peso - Weight 167 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0703400500002

**P.V.P. 1,58 € Blanco/White**

Taza Moka 70 cc.  
Moka Cup 2,37 oz.  
Peso - Weight 135 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0003400600002

**P.V.P. 1,76 € Blanco/White**

Plato Tazón Ø16 cm.  
Saucer Ø6,3''  
Peso - Weight 358 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0003400650002

**P.V.P. 1,61 € Blanco/White**

Plato Té Ø15 cm.  
Tea Saucer Ø5,91''  
Peso - Weight 252 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24

0003400610002

**P.V.P. 1,32 € Blanco/White**

Plato Moka/Café Ø12 cm.  
Moka/Coffee Saucer Ø4,72''  
Peso - Weight 157 gr.  
Unidades Caja - Unit Box 24