

# Secadores



## Eos

⚡ 1875W ⏻ 220 V

- Botón de accionamiento
- Interruptor de velocidad
- Protección contra sobrecalentamiento
- Temperatura constante para un cuidado del cabello óptimo
- Gran volumen de aire y secado rápido
- Concentrador de aire giratorio
- 165 x 75 x 238 mm

**CÓD. 10460**



## Wave

⚡ 2000W ⏻ 220 V

- Botón de accionamiento
- Interruptor de velocidad
- Interruptor de temperatura
- 250 x 280 x 105 mm
- Incluye difusor y concentrador de aire y bolsa de almacenaje

**CÓD. 10415v**



## Wind

⚡ 1800W ⏻ 220 V

- Pulsador con parada automática
- 3 velocidades
- Base de sujeción con botón de accionamiento y enchufe para maquinillas de afeitarse
- Colores: Negro y blanco
- 95 x 190 x 150 mm

● **CÓD. 10411** ○ **CÓD. 10412**



## Club

(con y sin base) ⚡ 1650W ⏻ 220 V

- Tres velocidades
- Interruptor de temperatura
- Botón de accionamiento

Sin base  
160 x 230 x 100 mm  
**CÓD. 10426**

Con base  
260 x 220 x 110 mm  
**CÓD. 10425**



## RCY 120

⚡ 1200W ⏻ 220 V

- Pulsador con parada automática
- 95 x 190 x 150 mm

**CÓD. 00748**



## RCY 120E

⚡ 1200W ⏻ 220 V

- Pulsador con parada automática
- Enchufe para maquinillas de afeitarse
- 210 x 153 x 90 mm

**CÓD. 00746**



## Eco Design

⚡ 800W ⏻ 220 V

- Bajo consumo
- Pulsador con parada automática
- Incluye concentrador de aire
- 90 x 230 x 140 mm

**CÓD. 00749**

