

MANUAL DE INSTRUCCIONES ARMARIO ESTERILIZADOR



FECHA DE PRODUCCION :	SERIE NO :
CE	
FABRICANTE: EDENOX	
DIRECCION DE FABRICA: Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800 - 14.900 - Lucena - Córdoba - España	
Pag.web: www.edenox.es E-mail: edenox@edenox.com	

CONTENIDOS

PAG NO	TEMAS
1	TAPA
2	CONTENIDOS
3	PRESENTACIÓN
4	PRINCIPALES ELEMENTOS TÉCNICOS
5	ESQUEMA ELÉCTRICO / MEDIDAS GENERALES
6	SIGNOS DE ADVERTENCIA
7	DETALLES DE SEGURIDAD
8	TRANSPORTACIÓN E INSTALACIÓN / MONTAJE DEL APARATO
9-10	USO DEL APARATO
11	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
12	REQUISITOS DE GARANTÍA



ATENCIÓN!

Es imprescindible y muy importante de que en los edificios, propiedades e inmuebles, las instalaciones internas de las mismas sean absolutamente legales y adecuadas para la aseguración y protección de la seguridad humana y material.

DE LO CONTRARIO NUESTRA EMPRESA NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD.

PRESENTACION

Señores usuarios,

Muchas gracias por haber elegido nuestros productos y por confiar en nuestra empresa. Estamos sumamente agradecidos por vuestra confianza y por haber elegido nuestra firma y aparatos. Estos aparatos están fabricados de acuerdo al uso estándar mundial

Nota importante:

Aconsejamos leer detalladamente las instrucciones indicadas en el libro de uso de este manual, para poder hacer un uso correcto y adecuado del mismo por un lapso de tiempo de varios años, y también es necesario que aconseje que su usuario que también lo lea detalladamente, para evitar inconvenientes del mismo. En nuestra consideración, le recomendamos que antes de llamar o solicitar nuestros servicios técnicos, se debe prestar atención a las siguientes instrucciones.

☞ Se aconseja leer de detalladamente el manual de uso antes de montar e instalar el aparato, y hacer que los usuarios también lean las reglas de la misma de lo contrario, si se trata de instalar la maquina sin leer las indicaciones correspondientes, este quedara libre de la cobertura de la garantía.

☞ Lea atentamente los requisitos para realizar el montaje, cuidado y de uso de la maquina adquirida.

Por favor asegurar y tener completa seguridad de que las instalaciones eléctricas deben ser adecuadas y legalmente instaladas por técnicos profesionales y legales, antes de que los técnicos de nuestra empresa emprendan el montaje correspondiente para la instalación de la máquina.

☞ Cualquier duda que tenga sobre el tema puede solicitar información por teléfono al servicio técnico más cercano a su domicilio, www.edenox.es


☞ Los mejores deseos para el aprovechamiento y uso de nuestro producto.



DATOS TECNICOS PRINCIPALES

MODELO EC-14	
MEDIDAS GENERALES (mm)	450X100X650
FUERZA DE ELECTRICIDAD TOTAL (W)	8
TENSION ALIMENTACIÓN ELECTRICA (V)	220 - 240
FRECUENCIA (Hz)	50
CABLE DE ALIMENTACIÓN (H05VVF)	3 X 1,5
CAPACIDAD DE CUCHILLOS (UNIDAD)	14
INCLINACION MAX.	5°
GRADO	1
GRADO DE PROTECCION	IP 21
PESO NETO (Kg)	9


ESQUEMA ELECTRICO



Nota: El esquema de conexión eléctrica es válido para todos los modelos.

MEDIDAS GENERALES

OUV 4757(Dim:472mm x 120 mm x 574 mm)



SIGNOS DE ADVERTENCIA



PROTECCION A TIERRA



PE

RED A TIERRA



ELECTRICIDAD

IMPORTANCIA DE LA CONEXIÓN
ELÉCTRICA

220 – 240 V NPE / 50 Hz

DETALLES DE SEGURIDAD

☞ Al hacer funcionar el aparato es sumamente peligroso tener cerca del sitio donde este se encuentre; todo tipo de combustible o productos que puedan causar fuego, productos químicos, plástico, madera, cortinas, alcohol, combustible, etc.



☞ No limpiar con presión de agua



☞ Este aparato se debe instalar en forma correcta y su uso debe ser en un ambiente aireado. Antes de su instalación y de hacer uso del mismo, consultar las indicaciones y leerlos detalladamente.



☞ Este aparato está fabricado para uso industrial y solo pueden hacer uso de ella, los técnicos que han tomado estudios para el uso de la misma.



☞ Solo pueden intervenir en el aparato, los productores y técnicos autorizados al servicio de la misma



☞ En caso que se produzca incendio o explosión en el ambiente donde se encuentre el aparato, cualquiera sea el motivo o causa de que este se haya producido, sin hacer pánico y manteniendo la calma, se deberá cerrar las llaves de gas y de electricidad, nunca utilizar agua para apagar el fuego, lo correcto es utilizar matafuegos.



TRANSPORTE E INSTALACIÓN



El aparato que ha sido montado e instalado por el técnico autorizado, no se puede mover, portar, o cambiar de lugar, tampoco se le puede agregar cable de conexión eléctrica, ni cambiar la misma, por otro técnico que no sea autorizado a realizarlo.

- ✂ Cortar la conexión eléctrica y luego transportar el aparato.
- ✂ El aparato se puede transportar a mano.
- ✂ No golpear ni dejar caer el aparato durante el transporte.

MONTAJE DEL APARATO



Para la protección del aparato, se recomienda que toda decoración pared o inmueble que se encuentre alrededor de esta, sea compuesto o elaborado de material antifuego, dejando un espacio de 5 cm entre los mismos, de lo contrario se recomienda que el espacio que se debe dejar entre mueble y mueble es 20 cm. Se recomienda exclusivamente tener en cuenta los requisitos indicados para la protección al fuego.



El montaje del aparato lo debe realizado exclusivamente por el tecnico autorizado a la tarea cumpliendo las siguientes instrucciones:

- ✂ La conexión eléctrica debe estar controlada por un técnico electrónico, el cual tenga registro y autorización para esta tarea, esta se debe conectar a una altura máxima de 170 cm al nivel del suelo
- ✂ En la conexión eléctrica para evitar perdida de electricidad, se debe utilizar un interruptor de 30 mA para evitar la pérdida de la corriente.
- ✂ Las instalaciones eléctricas del aparato, conectarlas a la línea de tierra, y asegurar que este fijo a la tierra.

USO DEL APARATO

El armario esterilizador se utiliza para esterilizar los cuchillos en las cocinas de sitios como restaurantes, fast food, restaurantes, buffet y en hospitales

Antes de su primer uso, antes de enchufarlo, limpiar toda la superficie externa con un paño con agua y jabón.

NOTA : NO UTILIZAR PARA OTRO USO . SE RECOMIENDA HACER USO DEL MISMO, DESPUES DE HABER LEIDO LAS REGLAS DEL MANUAL DE USO



ATENCIÓN !
NO HACER FUNCIONAR EL APARATO ANTES DE CONECTAR A LA LINEA DE TIERRA.

FUNCIONAMIENTO DEL APARATO

-  Conectar el aparato a la red de tierra. No hacer funcionar el mismo sin antes de conectar la línea a tierra.
-  Enchufar el aparato. Abrir la tapa y acomodar los cuchillos, pero antes secarlos.
-  Llevar la llave del aparato en dirección a la aguja del reloj y ponerlo en 90 minutos.
-  Mientras el aparato está en funcionamiento, **NO** Abrir la tapa. En caso de que la tapa se abra, la llave de seguridad hace que el aparato se pare y no funcione.
-  Cuando termine el tiempo de función, el aparato se para. Entonces abrir la tapa y retirar los cuchillos.
-  Nunca llevar la llave del reloj en dirección contraria, si se lleva la llave en dirección contraria, el reloj quedará fuera de tiempo y girará continuamente trabajando en vano.
-  Después de su uso diario, primero esperar que el reloj llegue hasta el final. Luego cortar la electricidad del interruptor automático, una vez que el aparato ya no tenga electricidad, comenzar con la limpieza del mismo.
-  Se recomienda poner en funcionamiento el aparato entre -5 °C +40 °C de calor y un máximo % 65 de humedad ambiental.

USO DEL APARATO



ATENCIÓN: Prestar atención y mucho cuidado y cumplir las reglas para montar y usar el aparato respetando las indicaciones señaladas.

En caso de cualquier inconveniente ocurrido durante el proceso, comunicarse y llamar al técnico de servicio más cercano a su domicilio.

EN CASO DE QUE EL APARATO SE DAÑE, ÚNICAMENTE DEBE SER INTERVENIDO PARA SU RESTAURACION POR UN TECNICO AUTORIZADO SI ES ATENDIDO POR UN TECNICO NO AUTORIZADO O SIN PERMISO LEGAL **EL APARATO QUEDA LIBRE DE LA CUBERTURA DE GARANTIA.**

POR ESTA CAUSA, NO SE ACEPTA NI SE PERMITE QUE NINGUN TECNICO QUE NO TENGA AUTORIZACION A LA MISMA INTERFIERA AL ARREGLO DE LA MISMA. SI ESTAS REGLAS NO SE CUMPLEN, LA FIRMA NO SE REPONZABILIZA DE LOS HECHOS. DURANTE EL ARREGLO TECNICO, NO SE DEBE UTILIZAR REPUESTOS NO ORIGINALES, NI OFRECER AL TECNICO EL USO DE LOS MISMOS.

EN CASO CUAL FUERE O FUESE EL MOTIVO DE HABER COLOCADO REPUESTOS NO ORIGINALES AL APARATO:

EL APARATO QUEDA FUERA DE GARANTIA.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. LIMPIEZA

Antes y después del primer uso, o seguidamente en cada uso, sacar los recipientes del aparato, si es que contienen agua, vaciar el agua de la misma, limpiar el artefacto completo con una esponja con agua y artículo de limpieza(detergente), durante la limpieza no usar ácidos, u otros **PRODUCTOS QUIMICOS SIMILARES.**

2. MANTENIMIENTO :

Los cuidados se deben hacer periódicamente por un técnico autorizado. Con respecto al uso frecuente del mismo, se recomienda hacer un control con un mínimo de cada 6 meses, es imprescindible que el control de cuidado sea realizado por parte de un técnico.

La garantía no cubre los gastos de servicio técnico.

REQUISITOS DE GARANTIA

1 Si el certificado de la garantía no lleva fecha de venta, la firma del vendedor y de la fábrica, el certificado de garantía no tiene validez. Para hacer uso de la garantía, mostrar el certificado de la misma.

2- Si el aparato es instalado siguiendo las instrucciones indicadas para su instalación y cumpliendo los requisitos del manual de uso, **todos los desperfectos, piezas de recambio están garantizados.**

3- La garantía tiene únicamente validez, si se cumplen absolutamente con las instrucciones en la instalación y mantenimiento, que requiere el manual de instrucciones de la misma. La garantía es solo valida en los requisitos indicados, y no se acepta ninguna reclamación que no corresponda al mismo.

4-Si en el certificado de garantía del aparato, se hacen modificaciones, cambio, o se borran los números del mismo, entonces la garantía no es válida.

5- Las reparaciones que se produzcan en el aparato, solo deben ser reparados por técnicos de servicio autorizado. **En caso de que las reparaciones sean hechas por parte de personal no autorizado, la garantía no tiene validez. La instalación y transporte se debe hacer por técnicos autorizados.**