

Baños María sobremesa

Calor seco

BMSM-111-S, BMSM-211-S, BMSM-311-S

**Manual de instalación, utilización y
mantenimiento**

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

BAÑOS MARÍA SOBREMESA Calor Seco

BMSM-111-S, BMSM-211-S, BMSM-311-S

GARANTÍA

Se responsabilizará únicamente de los defectos de fabricación, quedando excluidos la manipulación o utilización incorrecta del material por parte del cliente o usuario. La garantía será, solamente para componentes defectuosos de fabricación. El servicio de la mano de obra y los desplazamientos son siempre por cuenta del cliente. Se declina toda responsabilidad por los defectos imputables al transporte, siempre que no se realice la reclamación máximo 24 horas después de recibir la mercancía.

ESPECIFICACIONES

- **Sistema de funcionamiento sin agua.**
- Los baño María sobremesa permiten conservación de alimentos respetando las condiciones óptimas de higiene, temperatura y seguridad.
- Incorporan panel de mandos en una situación protegida de los golpes, con interruptor, piloto y termostato de regulación.
- Construidos totalmente en acero inoxidable 18/10.
- Excelente aislamiento contra las irradiaciones térmicas.
- Calentamiento directo por medio de resistencias colocadas en la parte superior de la cuba
- Cable espiral con clavija de toma de tierra y soporte para cuando está desenchufado de la red.
- Cubetas Gastronorm no incluidas en dotación.

BMSM-111-S

Potencia: 700W

BMSM-211-S

Potencia: 800W

BMSM-311

Potencia: 1200W

INSTALACIÓN

1. Situar el baño María sobre una superficie plana y comprobar que esté nivelado.
2. Conectar el baño María a la red eléctrica (230V II 50 – 60Hz). La conexión con tierra es obligatoria. Diseñados para recibir cubetas GN 1/1 profundidad 150 mm o subdivisiones.

FUNCIONAMIENTO

1. Encender el baño María mediante el **interruptor general**.
2. Seleccionar la temperatura de trabajo girando el mando del **termostato** sobre el punto de referencia.
3. El **piloto luminoso** junto al termostato indica el funcionamiento de las resistencias.

PRECAUCIONES

Atención: Debido a ser este un aparato destinado a calentar, **el interior es zona de alta temperatura**. Evitar el contacto directo y **extremar las precauciones**.

Para cualquier manipulación del sistema calefactor **el baño María deberá estar desconectado de la red eléctrica**.

ESQUEMA ELECTRICO BAÑOMARIA DE SOBREMESA SECO
Modelo BMSM-S

