





# 024202 - 024204

-  **Plafón exposición de embutidos**
-  **Sausage display board**
-  **Panel d'exposition pour charcuterie**
-  **Ausstellungsplatte für Würste aus Edelstahl mit Halterungen und Haken**





## SEGURIDAD - SAFETY - SECURITÉ - SICHERHEIT



Lea las instrucciones antes de realizar el montaje y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.  
En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.



Read the instructions before mounting the display board and store them in a safe place for reference.  
When cleaning, be extra careful with corners.



Lisez ces instructions avant de brancher ce Panel d'exposition et conservez-les dans un endroit sûr pour sa consultation.  
Lors des opérations de nettoyage faites particulièrement attention aux coins.



Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Ausstellungsplatte und halten Sie sie an einem sicheren Ort als Referenz.  
Haben Sie bei der Reinigungsarbeit Vorsicht mit den Ecken.



## LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua potable.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.



## DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSPLAN

- Benutzen Sie zur Reinigung nur Wasser und neutral Seife
- Reinigen sie sanft mit einem weichen Reinigungstuch
  - Spülen Sie die Seife mit genügend Wasser ab
  - Trocknen Sie sanft mit einem weichen Reinigungstuch
  - Die Reinigung darf nicht mit Schwämmen, Spachteln, Messern oder anderen spitzen und scharfen Mitteln vorgenommen werden.



## GARANTÍA - WARRANTY - GARANTIE - GARANTIE

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

This device has two years of warranty. An improper use void the warranty of the unit.

L'appareil a deux années de garantie. Une mauvaise utilisation du lave-mains annulera la garantie de l'appareil



Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren. Bei nicht sachgemäßer Benutzung oder bei Veränderungen des Produktes erlischt die Garantie.

## NETTOYAGE ET STÉRILISATION


- Utilisez uniquement de l'eau potable et du savon neutre pour le nettoyage.
- Frottez à l'aide d'un chiffon doux.
- Rincez avec de l'eau potable abondante.
- Séchez à l'aide d'un chiffon sec.
- N'employez pas d'acides ou de détergent agressifs, ne grattez pas avec des tampons métalliques, des spatules, des lames ou des objets coupants ou pointus.

## CLEANING AND STERILIZATION


- Use only water and neutral soap when cleaning.
- Wipe with a soft cloth.
- Rinse with plenty of drinking water.
- Dry with a soft cloth.
- Do not use acids or strong detergents and do not rub with a scourer or spatula.




Tel. (+34) 91 685 21 30



1X




1X 220102



1X 220104




10X 022502



2X 224200



4X 421034



4X 409824



1X

**MONTAJE - ASSEMBLY - MONTAGE - MONTAGE**

