

**Lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para futuras consultas.**

### INFINITI®

Infiniti® se diferencia de otros insectocaptadores incorporando el uso de una placa adhesiva patentada \* exclusiva y una fuente de luz UV LED patentada \* que ofrece una eficacia y capacidad de captura excelente. Con una estética elegante y contemporánea, Infiniti® incorpora características que hacen que el servicio y la instalación sean rápido y sencilla ofreciendo a su vez un ahorro del 67% en coste de funcionamiento.

\*Pendiente de Patente

### Contenido de la caja

- 1 x Insectocaptor Infiniti®
- 1 x Placa adhesiva Glupac®
- 1 x Cable de alimentación (1850)
- 2 x Tiras LED UV (Incluidas)
- 4 x Tornillos y tacos
- 1 x plantilla para montaje a pared

**ATENCIÓN – ESTE APARATO REQUIERE TOMA DE TIERRA**

### Control de insectos

El Infiniti® utiliza LED ultravioleta de alta calidad para atraer insectos voladores y los captura en la placa adhesiva para su posterior inspección o eliminación.

### Atención

El Infiniti® no debe ser manipulado por niños o personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida. Tampoco se recomienda que lo manipulen personas sin la experiencia o los conocimientos necesarios, a menos que sea de forma supervisada. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños. Si el cable de alimentación necesita ser sustituido, solicite un recambio homologado a su proveedor o a Pelsis. Este aparato no debe ser utilizado en ambientes donde exista riesgo de explosión. La exposición directa durante períodos prolongados a la luz ultravioleta puede causar daños en la piel o los ojos. Asegúrese siempre de que la unidad esté desconectada de la red eléctrica antes de realizar cualquier tipo de servicio.

### Marcapasos


La unidad Infiniti® usa imanes para mantener la cubierta frontal cerrada. Mantenga los imanes lejos de los marcapasos. El funcionamiento de los marcapasos se verá afectado por la proximidad de un imán. Los imanes pueden hacer que un marcapasos funcione de una manera que no sea adecuada para el usuario del marcapasos y que pueda afectar su salud.

### Posicionamiento y orientación para su uso.

**ESTA UNIDAD ES SOLO PARA USO EN INTERIORES, NO ADECUADA PARA USO EN ESTABLOS Y UBICACIONES SIMILARES. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

El Infiniti® debe ser instalado a dos metros del suelo, preferiblemente en el lugar más oscuro del área que se desea cubrir. No coloque el aparato cerca de ventanas, tragaluces u otras fuentes de luz, o en zonas donde haya muebles, puertas u otros obstáculos puedan crear sombras. Lo ideal es que el Infiniti® se pueda ver desde cualquier área de la zona a cubrir. Infiniti debe ser instalado en un entorno a 30 °C (86 ° F) o por debajo para garantizar la mejor salida de UV a lo largo de la vida útil de la unidad. Idealmente, Infiniti® debe ser visible desde todas las partes del área a proteger. Infiniti® debería estar en funcionamiento las 24 horas del día, asegurando que sus instalaciones estén libres de insectos voladores. Los insectos se sienten más atraídos por Infiniti® durante la noche cuando no hay competencia de la luz del día u otras fuentes de luz.

De acuerdo con la legislación europea con respecto a la exposición a la luz UV permitida, Pelsis recomienda que esta unidad se coloque al menos a 2 metros de un espacio de trabajo, donde el personal pueda estar directamente frente a la unidad hasta un límite de 2,5 horas por día. Sin embargo, cada caso es diferente y el instalador debe usar esta y otras recomendaciones contenidas en estas instrucciones para evaluar la ubicación más adecuada para la unidad.



Hosteleria10.com

### Garantía

El Infiniti® tiene una garantía de tres años. Si se utiliza conforme a las recomendaciones el aparato debería funcionar durante muchos años\*. El uso de recambios no homologados puede invalidar la garantía.

Asegúrese de utilizar placas adhesivas Glupac® con este producto y las tiras de LED UV Pelsis originales que se utilizan junto con este producto.

\*\* No incluye LEDs ni placas adhesivas ni cebadores. No cubre averías que resulten de un uso inadecuado, manipulación o instalación incorrecta.

### Instalación

**LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA SOLAMENTE POR EL PERSONAL DE SERVICIO.**

Utilice los tacos y tornillos de montaje en pared suministrados para el montaje en pared. Asegurarse de que los enchufes de pared correctos se utilizan para materiales de montaje especializados, como la placa de yeso. Marque los 4 puntos de fijación en la superficie de montaje, utilizando la plantilla de montaje en pared suministrada. Perfore 4 orificios en los puntos de fijación marcados, luego inserte los enchufes de pared. Coloque los tornillos de fijación, dejando la cabeza ligeramente separada de la pared. Cuelgue Infiniti® en los tornillos de fijación. Una vez que se instale Infiniti® en su posición, coloque la placa adhesiva Glupac® en su lugar como se describe en la sección de reemplazo de placas adhesivas de este documento. Utilice el cable de alimentación para conectar Infiniti® a una fuente de alimentación adecuada.

### Limpieza

**SOLO PERSONAL AUTORIZADO DEBE LIMPIAR EL APARATO. ANTES DE LIMPIARLO, ASEGÚRESE DE QUE EL APARATO HA SIDO DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN.** Se recomienda limpiar el equipo periódicamente cada vez que se cambie la placa adhesiva. Una vez que se haya retirado la placa adhesiva, limpie el interior del aparato con un trapo húmedo para eliminar cualquier acumulación de suciedad. Asegúrese de que el aparato está completamente seco antes de volver a enchufarlo.

## Professional Glueboard Insect Control

### Glueboard replacement

SUSTITUCIÓN DE LA PLACA ADHESIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO DEBE CAMBIAR LA PLACA ADHESIVA, TRAS HABERSE ASEGURADO DE QUE EL APARATO

HA SIDO DESCONECTADO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. La placa adhesiva se debe cambiar mensualmente utilizando ecambios Glupac®. La utilización de placas adhesivas no homologadas puede invalidar la garantía. El Infiniti® dispone de placas adhesivas negras de alta calidad que permiten el conteo y el estudio posterior de los insectos.

Para cambiar la placa adhesiva, primero abra el frontal delantero, el panel central y el inferior se moverán hacia abajo. Sostenga el borde inferior de la placa adhesiva en el borde derecho e izquierdo, empuje la tabla de pegamento ligeramente hacia arriba y hacia atrás para desengancharla de los puntos de ubicación. Tire de la placa hacia abajo y sáquela de la unidad. Para instalar una nueva placa adhesiva retire el papel protector e introduzca el borde superior de la tabla adhesiva en las guías de la unidad. Deslice la placa adhesiva hacia arriba hasta su posición, luego enganche las esquinas inferiores en los puntos de ubicación. Cierre el frontal delantero.

### Cambio de LED

EL CAMBIO DE LA BANDA DE LED DEBE SER REALIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIO SOLAMENTE, DESPUÉS DE ASEGURARSE DE QUE LA UNIDAD ESTÁ DESCONECTADA DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL. LAS TIRAS DE LED DEBEN SER CAMBIADAS CADA TRES AÑOS.

### Extracción de la tira LED

1: Abra el frontal delantero y retire la placa adhesiva. Mire hacia la unidad y retire la tira de LED deslizando hacia la derecha hasta que el conector de la tira a la izquierda esté fuera de la carcasa. Use la pestaña en la parte superior de la tira para ayudar a empujar la tira de LED.


2: Deslice la tira de LED hacia arriba hasta que salga de los clips de resorte. Utilice la pestaña en la parte inferior de la tira para ayudar.

3: Levante la tira alejándola de la unidad.


### Instalación de una nueva tira de LED

Mire hacia la unidad y sostenga la nueva tira de LED con los LED orientados hacia usted y con el conector a la izquierda. Coloque la nueva tira de LED de modo que quede justo por encima de los clips de resorte y plana contra la parte posterior de la unidad. Deslice la tira de LED hacia abajo y debajo de las pinzas de resorte, hasta que el borde inferior de la tira se detenga contra el cuerpo de la unidad. Deslice la tira de LED hacia la izquierda dentro de la carcasa hasta que la tira de LED esté conectada. Compruebe que las tiras de LED estén colocadas correctamente cerrando la protección delantera y volviendo a conectar la alimentación de red. Si los LED no se encienden, desconecte la alimentación, abra el frontal delantero y verifique que las tiras de LED estén completamente enganchadas. Después de esto se puede colocar la placa adhesiva.

### Sustitución de la placa adhesiva



### Cambio de la tira LED



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/RECAMBIOS

Equipo	Infiniti®
Voltaje	230V ~ 50Hz
Dimensiones(mm)	500 L x 360 H x 70 D
Peso	4.0 Kg
Tiras LED UV	LED8S
Placas adhesivas	1 x INL288 (Negras)

CUMPLIMIENTO DE WEEE No. WEE / GF0661QR