

La solución discreta para un hogar libre de moscas

Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.

PRISMA®

Como parte de la marca Insect-O-Cutor® de productos para el control de insectos, PRISM® es una unidad de control de insectos altamente efectiva y fácil de mantener para usar en su cocina, invernadero o sala de estar. PRISM® utiliza un tubo UV altamente efectivo y está diseñado para usarse con una placa adhesiva Glupac® de alta especificación. La tecnología patentada de placa adhesiva garantiza que el usuario no entre en contacto con las moscas atrapadas.

Contenido del paquete

- 1 x matamoscas PRISM®
- 1 x placa adhesiva Glupac®
- 1 x tubo compacto de 11W (equipado)

Advertencia

PRISM® no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su cliente de servicio o, similarmente, una persona calificada para evitar peligros.

No apto para aplicaciones donde puedan existir entornos potencialmente explosivos.

Posicionamiento y guía de uso.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO INTERIOR. NO APTO PARA USO EN GRANEROS, ESTABLOS Y UBICACIONES SIMILARES.

PRISM® DEBE MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Lo ideal es colocar PRISM® en el lugar más oscuro del área a proteger. La unidad funcionará mejor si se coloca lejos de ventanas, tragaluces u otras fuentes de luz, o donde pueda quedar oscurecida por muebles, puertas u otros obstáculos. Lo ideal es que PRISM® sea visible desde todos los puntos del área a proteger.

PRISM® debe estar preferentemente en funcionamiento las 24 horas del día para garantizar que la zona se mantenga libre de insectos voladores.

Los insectos se sienten más atraídos por PRISM® durante la noche, cuando no hay competencia de la luz del día u otras fuentes de luz.

Garantizar

PRISM® tiene una garantía de 2 años y, si se mantiene según lo recomendado en estas instrucciones, debería seguir funcionando durante muchos años. Esta garantía excluye el tubo y la placa adhesiva y no cubre averías por mal uso, funcionamiento incorrecto o uso en una aplicación incorrecta. Cualquier uso de consumibles no homologados puede invalidar la garantía. Asegúrese de que un Glupac® genuino

Junto con este producto se utilizan una placa adhesiva y un tubo UV Insect-O-Cutor® o Philips.

Nota: Para el primer uso, el tubo especial para atraer insectos alcanzará su máxima potencia UV después de aproximadamente 6 horas de uso.

Instalación

Una vez colocado correctamente PRISM® sobre una superficie horizontal, se procede a colocar la placa adhesiva. Para hacer esto correctamente, retire la placa adhesiva de la parte posterior de la unidad, retire el papel marrón Glupac® para revelar el pegamento y luego vuelva a colocar la placa adhesiva en la unidad como se describe en la sección de reemplazo de la placa adhesiva de este documento. PRISMA®

tiene un enchufe acoplado al cable de alimentación y, una vez instalado en su posición, debe enchufarse a la toma de corriente más cercana.

Limpeza

Se recomienda realizar la limpieza cuando se reemplace el panel adhesivo.

Asegúrese de que la unidad haya sido desconectada de la fuente de alimentación antes de limpiarla.

Una vez retirada la placa adhesiva, se debe limpiar minuciosamente la unidad con un paño húmedo, eliminando cualquier acumulación de suciedad.

Asegúrese de que la unidad esté completamente seca antes de volver a conectarla a la fuente de alimentación.

Reemplazo de tablero adhesivo

La placa adhesiva debe sustituirse cada mes por una placa adhesiva Glupac® genuina. El uso de placas adhesivas no aprobadas puede invalidar su garantía.

Para reemplazar la placa adhesiva:


1. Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la fuente de alimentación.
2. Coloque PRISM® de manera que la parte posterior mire hacia usted.
3. Usando una mano para sostener la unidad, use el pulgar y el índice de la otra mano para sacar suavemente la placa adhesiva usada a través de la ranura en la parte posterior de la unidad.
4. Una vez libre de la unidad, deseche higiénicamente la placa adhesiva usada.

5. Retire el papel protector marrón del nuevo Glupac®.

tablero adhesivo para revelar el pegamento.

6. Deslice lentamente la nueva placa adhesiva a su posición a lo largo de las dos guías con el lado del pegamento hacia el tubo.

Asegúrese siempre de que las placas adhesivas utilizadas sean placas adhesivas originales Glupac®.



La solución discreta para un hogar libre de moscas


Reemplazo de tubo

Para garantizar la eficacia de PRISMA® en la captura de insectos voladores, el tubo UV debe reemplazarse anualmente. Después de doce meses, la capa de fósforo que emite la longitud de onda correcta de la luz ultravioleta se quemó y la emisión de rayos ultravioleta disminuyó sustancialmente.

Para reemplazar el tubo UV:

1. Asegúrese de que la unidad esté desconectada de la fuente de alimentación.
2. Retire la placa adhesiva.
3. Sosteniendo el tubo firmemente, pero con cuidado, sostenga la unidad con una mano y con la otra tire suavemente el tubo del soporte hasta que se suelte. No retuerza el tubo.
4. Coloque el nuevo tubo alineándolo con el soporte del tubo y empújelo suavemente hasta su posición.
5. Reemplace la placa adhesiva y vuelva a conectar la unidad a la fuente de alimentación.
6. Deseche el tubo UV usado de acuerdo con las regulaciones WEEE locales.

Asegúrese siempre de que el tubo utilizado sea un tubo UV Insect-O-Cutor® o Philips original.



ESPECIFICACIÓN / PIEZAS DE REPUESTO

Unidad	PRISMA®
Voltaje	230V ~ 50Hz
Dimensiones (mm)	250 x 150 x 90
Cobertura	30m ²
Peso	0,64 kilogramos
Salida de luz	11W
tubos	TRX11 / TPX11
Placas adhesivas (x6)	INL212

N.º de cumplimiento de WEEE WEE/GF0661QR