

KÄRCHER

makes a dif




Hosteleria10.com

4.118-005.0

Español

7



Register and win!
www.karcher.com/register-and-win



59670480

03/16



Antes del primer uso de sus accesorios, lea este manual de instrucciones original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Niveles de peligro


⚠ **PELIGRO**

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ **ADVERTENCIA**

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

Elementos del aparato



- 1 Muesca de seguridad
- 2 Pistola pulverizadora manual
- 3 Palanca de disparo
- 4 Palanca de seguro
- A Conexión para manguera de alta presión
- B Conexión para tubo pulverizador

Indicaciones de seguridad

- Antes de la primera puesta en funcionamiento, es imprescindible leer el manual de instrucciones de la limpiadora de alta presión utilizada.
- Antes de la primera puesta en funcionamiento, es imprescindible leer las instrucciones de seguridad para la limpiadora de alta presión, n.º pieza 5.951-949.0.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los accesorios.

Uso previsto

La pistola pulverizadora está destinada a la limpieza de máquinas, vehículos, edificios, herramientas, fachadas, terrazas, equipos para el jardín, etc. en combinación con una limpiadora de alta presión y accesorios Kärcher originales con EASY!Lock (rosca rápida).

Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

Muesca de seguridad

La muesca de seguridad de la pistola pulverizadora manual impide una conexión involuntaria del aparato.

Palanca de fijación

La palanca de fijación bloquea la pistola pulverizadora al cerrarla y debe estar accionada en cada apertura.

Puesta en marcha

⚠ **ADVERTENCIA**

Riesgo de lesiones. Los accesorios deben estar en perfecto estado. Si no están en perfecto estado, no deben utilizarse.

Manejo

⚠ **PELIGRO**

¡Peligro de lesiones!

- Durante el funcionamiento, la palanca de disparo no debe estar bloqueada.
- Durante el funcionamiento, la palanca de fijación no debe estar bloqueada.
- Durante el trabajo sujete con firmeza con las dos manos la pistola pulverizadora y la lanza dosificadora.
- ➔ Asegurar la pistola pulverizadora con un seguro al interrumpir el trabajo (pausas largas, cambio de boquillas, etc.).

Asegurar/desbloquear la pistola pulverizadora

- Asegurar la pistola pulverizadora: Empujar el seguro hacia delante.
- Desbloquear la pistola pulverizadora: Empujar el seguro hacia atrás.

Abrir/cerrar la pistola pulverizadora

- Abrir la pistola pulverizadora: Accionar la palanca de fijación y la palanca de disparo.
- Cerrar la pistola de pulverización: Soltar la palanca de fijación y la palanca de disparo.