

Manual de uso y mantenimiento POLIBOXBAG.



Advertencias.

No exponga ni acerque el producto a llamas abiertas.



Instrucciones de limpieza.

Limpiar con un detergente neutro y agua caliente. No utilice limpiadores con cloro. Se recomienda lavar suavemente la superficie con una esponja no abrasiva. Enjuague con agua limpia. Deje secar completamente antes de usar.



Rango de temperatura.

Las bolsas no deben exponerse a temperaturas superiores a 93°C.