

Manual de uso y mantenimiento POLIBOXBAG.



Advertencias.

No exponga ni acerque el producto a llamas abiertas.



Instrucciones de limpieza.

Limpiar con un detergente neutro y agua caliente. No utilice limpiadores con cloro. Se recomienda lavar suavemente la superficie con una esponja no abrasiva. Enjuague con agua limpia. Deje secar completamente antes de usar.



Rango de temperatura.

Las bolsas no deben exponerse a temperaturas superiores a 93°C.

Benutzerhandbuch und Wartung POLIBOXBAG.



Warnungen.

Setzen Sie das Produkt keinen offenen Flammen aus.



Anweisungen zur Reinigung.

Mit einem neutralen Reinigungsmittel und warmem Wasser reinigen. Verwenden Sie keine Chlorreiniger. Es wird empfohlen, die Oberfläche vorsichtig mit einem nicht scheuernden Schwamm zu waschen. Mit sauberem Wasser abspülen. Vor Gebrauch vollständig trocknen lassen.



Temperaturbereich.

Taschen sollten keinen Temperaturen über 93°C ausgesetzt werden.