

# 14.6 Miramar <sup>®</sup>cookware

Batería de cocina para presentación  
Batterie de cuisine-Présentation



Cookware goes straight from the kitchen to your buffet in the same vessel.  
Variety of cookware items or any menu.

La batería pasa directamente de la cocina a su buffet en el mismo recipiente.  
Variedad de utensilios de cocina para todo tipo de comidas.

Passez directement de la cuisine au buffet sans changer de plat.  
Variété d'articles pour tout type de menu.



# Miramar <sup>®</sup>cookware 14.6

Batería de cocina para presentación  
Batterie de cuisine-Présentation



**Satin-finished interior and exterior**  
Asas y mangos brillantes  
Des poignées ultra-brillantes

**Handle design serves as a convenient cover rest**  
Mangos diseñados para la sujeción de las tapas  
La conception des manches et poignées sert de reposecouvercle

**Mirror-finished handles**  
Interior y exterior satinados  
Finition satinée à l'intérieur et l'extérieur




**Multi-ply**  
Multimetal  
Multi-metal

St/Steel - Inox

Tri-aluminium

St/Steel - Inox





# 14.6 Miramar® cookware

Batería de cocina para presentación  
Batterie de cuisine-Présentation



**49410 Casseroles**  
Cacerola baja con tapa  
Faitouts avec couvercle dôme bas



REF	Ø cm	H cm	L	
49410	20,0	9,5	2,9	1
49411	24,1	11,3	4,8	1
49441	25,8	18,9	6,6	1 <b>NEW</b>

**49425 Bazier pan**  
Cacerola baja  
Plat à braiser



REF	Ø cm	H cm	L	
49425	30	8,9	6	1

**49413 Sauté Pan**  
Sartén  
Sauteuse



REF	Ø cm	H cm	L	
49416	20,3	5,1	1,2	1 <b>NEW</b>
49413	26,0	4,8	2,1	1

**49417 French Omelet Pans**  
Paellera  
Poêle à omelette



REF	cm	H cm	L	
49417	20,3 x 20,3	6	1,7	1
49424	26 x 26	6	2,9	1

**49418 Stir Fry Pan**  
Sautex bombeado  
Wok/plat de service



REF	Ø cm	H cm	L	
49418	30,2	9,4	4,9	1
49428	32,1	9,2	6,0	1

**49430 Sauce Pans**  
Cazo  
Casserole



REF	Ø cm	H cm	L	
49414	15,9	9,5	1,9	1
49430	14,0	6,8	0,9	1 <b>NEW</b>

# Miramar® cookware 14.6

Batería de cocina para presentación  
Batterie de cuisine-Présentation



**49432 Food Pans**  
Fuente  
Plat



REF	W x D x H cm	L	
49432	37,3 x 30 x 5,1	4,4	1 <b>NEW</b>
49435	29,1 x 23,6 x 5,1	2,6	1
49433	37,3 x 30 x 5,1	4,4	1

**49431 French Oven with cover**  
Fuente Horno con tapa  
Cocotte avec couvercle



REF	W x D x H cm	L	
49431	363 x 282 x 9,7	6,6	1

**8230210 Oval presentation dish**  
Fuente presentación ovalada  
Fontaine de présentation ovale



REF	W x D x H cm	L	
8230210	33,3 x 22,5 x 6,4	1,9	1
8231420	48,4 x 30,2 x 5,1	2,8	1

**49420 Oval Au Gratin**  
Fuente para gratinar  
Plat à gratin ovale



\* Mirror-finished interior  
Acabado brillante  
Ultra-brillante

REF	W x D x H cm	L	
49420	25,4 x 19,1 x 5,2	1,7	1
49412*	30,5 x 21,6 x 5,1	2,5	1
49442	40,6 x 22,9 x 5,1	3,5	1 <b>NEW</b>
49445	52,3 x 22,9 x 10,2	6,6	1 <b>NEW</b>

**49429 Covers**  
Tapa  
Couvercles



REF	For / Para / Pour	Ø cm	H mm	
49429	49428	35,6	120	1
49426	49418 - 49425	32,4	102	1
49419	49416 - 49417	20,3	51	1
49423	49413 - 49424	27,3	51	1
49427	49430	14,9	51	1 <b>NEW</b>

**8231810 Rectangular presentation dish**  
Fuente presentación rectangular  
Fontaine de présentation rectangulaire



REF	W x D x H cm	L	
8231810	33,2 x 27 x 2,5	1	1
8230720	33,2 x 27 x 7	3,2	1