

## Detergente CarpetPro iCapsol, en pastillas RM 760

Detergente básico en pastillas con lámina hidrosoluble. Con tecnología inteligente iCapsol para la extracción mediante pulverización sin aclarado. Adecuado para todo tipo de revestimientos de suelo textiles (incluidas las fibras de lana).

**Valor de pH 8.9**  
En concentrado



### Propiedades

- Detergente básico convencional para la extracción mediante pulverización de revestimientos textiles y tapicerías
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Tecnología iCapsol: no se requiere aclarado, por lo que se puede volver a pisar rápidamente
- Tiempo de secado más corto
- Protección de la piel a través del embalaje individual de las pastillas limpiadoras
- Pastillas autosolubles en lámina protectora soluble en agua
- Respetuoso con los materiales
- Limpieza activa a cualquier temperatura
- Sin agentes blanqueadores
- Mejora la higiene del suelo
- Olor agradable y fresco
- En pastillas

### Posibilidades de procesamiento

- Equipos de pulverización y aspiración combinadas
- Equipos para la limpieza de alfombras

### Lugares de aplicación

<b>Servicio en vehículos</b>	Tratamiento del coche
<b>Limpieza de edificios</b>	Superficies textiles
<b>Hospitales, asilos y consultas médicas</b>	Superficies textiles
<b>Hoteles, gastronomía, catering</b>	Superficies textiles
<b>Municipios</b>	Superficies textiles
<b>Tiendas</b>	Superficies textiles

### Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
16 Pastillas	20 Unidad(es)	6.295-850.0
16 Pastillas	20 Unidad(es)	6.296-079.0
200 Pastillas	1 Unidad(es)	6.295-851.0
200 Pastillas	1 Unidad(es)	6.295-856.0

## Aplicación

### Equipo de pulverización y aspiración combinadas

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Deje que el producto se disuelva completamente en agua tibia (aprox. 40 °C).
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.
- La suciedad encapsulada se aspira en la siguiente limpieza de mantenimiento.

### Equipo para la limpieza de alfombras

- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Deje que el producto se disuelva completamente.
- Limpie los recubrimientos textiles en trayectorias solapadas con el procedimiento de un paso (pulverizar / aspirar en un único procedimiento) o el procedimiento de dos pasos (pulverizar / dejar actuar y, a continuación, aspirar).
- Aspire bien los recubrimientos textiles y deje que se sequen.
- La suciedad encapsulada se aspira en la siguiente limpieza de mantenimiento.



## Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No empape los materiales.
- Almacene el producto en un lugar seco.
- Probado por WoolSafe para la concentración necesaria en cada aplicación

## Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- Indicación de advertencia Atención
- H319 Provoca irritación ocular grave
- H335 Puede irritar las vías respiratorias
- P261 Evitar respirar polvos/humos/gases/ nieblas/vapores/aerosoles.
- P280i Llevar protección ocular/protección facial.
- P304 + P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.

## Información adicional

- Hoja de datos de seguridad (MSDS)

## Dosificación y rendimiento

Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
Limpieza a fondo	Dos pastillas en 8 l de agua	potente	4 m <sup>2</sup> /pastilla
Limpieza a fondo	Dos pastillas en 8 l de agua	medio	6 m <sup>2</sup> /pastilla