



# HENDI

Tools for Chefs

## MICROWAVE PROGRAMMABLE

281444


MICROWAVE PROGRAMMABLE 1000W	GB
MIKROWELLE, PROGRAMMIERBAR 1000W	DE
MAGNETRON PROGRAMMEERBAAR 1000W	NL
KUCHENKA MIKROFALOWA Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA 1000 W	PL
FOUR À MICRO-ONDES PROGRAMMABLE 1000 W	FR
MICROONDE PROGRAMMABILE 1000W	IT
CUPTOR CU MICROUNDE PROGRAMABIL 1000 W	RO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΜΑΤΩΝ 1000W	GR
MIKROVALNA PEČNICA PROGRAMAMBILNA 1000W	HR
PROGRAMOVATELNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA 1000W	CZ
MIKROHULLÁMÚ SÚTŐ PROGRAMOZHATÓ 1000W	HU
МИКРОВОЛНОВА ПИЧ З МОЖЛИВІСТЮ ПРОГРАМУВАННЯ 1000 ВТ	UA
MIKROLAINEAHI PROGRAMMEERIMISVÕIMALUSEGA 1000W	EE
MIKROVIĻŅU KRĀSNS AR PROGRAMMĒŠANAS IESPĒJU 1000W	LV
MIKROBANGŲ KROSNELĖ SU GALIMYBE PROGRAMUOTI 1000W	LT
MICRO-ONDAS PROGRAMÁVEL 1000 W	PT
HORNO MICROONDAS PROGRAMABLE DE 1000W	ES
MIKROVLNNÁ RÚRA S MOŽNOSŤOU PROGRAMOVANIA 1000 W	SK
MIKROBØLGE PROGRAMMERBAR 1000W	DK
OHJELMOITAVA MIKROAALTO 1000W	FI
MIKROBØLGEOVN PROGRAMMERBAR 1000W	NO
MIKROVALOVNO PROGRAMIRANJE 1000W	SI
MIKROVÅGSUGN PROGRAMMERBAR 1000W	SE
ПРОГРАМИРУЕМА МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА1000ВТ	BG
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 1000ВТ	RU

## ESPAÑOL

Estimado cliente:

Gracias por comprar este electrodoméstico HENDI. Lea atentamente este manual del usuario, prestando especial atención a las normativas de seguridad descritas a continuación, antes de instalar y utilizar este aparato por primera vez.


### Instrucciones de seguridad

- Utilice el aparato únicamente para el fin para el que fue diseñado, tal como se describe en este manual.
- El fabricante no se hace responsable de ningún daño causado por un funcionamiento incorrecto y un uso inadecuado.
-  **¡PELIGRO! ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** No intente reparar el aparato usted mismo. No sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el agua corriente.
- **¡NUNCA UTILICE UN APARATO DAÑADO!** Compruebe regularmente si hay daños en las conexiones eléctricas y el cable. Si está dañado, desconecte el aparato de la fuente de alimentación. Las reparaciones solo deben ser realizadas por un proveedor o persona cualificada para evitar peligros o lesiones.
- **¡ADVERTENCIA!** Al colocar el aparato, coloque el cable de alimentación de forma segura si es necesario para evitar tirones accidentales, daños, contacto con la superficie térmica o riesgo de tropiezo.
- **¡ADVERTENCIA!** Mientras el enchufe esté en la toma de corriente, el aparato estará conectado a la fuente de alimentación.
- **¡ADVERTENCIA!** Apague SIEMPRE el aparato antes de desconectarlo de la fuente de alimentación, de la limpieza, del mantenimiento o del almacenamiento.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con la tensión y frecuencia mencionadas en la etiqueta del aparato.
- No toque el enchufe/las conexiones eléctricas con las manos húmedas o mojadas.
- Mantenga el aparato y el enchufe/las conexiones eléctricas alejados del agua y otros líquidos. Si el aparato cae al agua, retire inmediatamente las conexiones de la fuente de alimen-

tación. No utilice el aparato hasta que un técnico certificado lo haya comprobado. Si no se siguen estas instrucciones, se producirán riesgos potencialmente mortales.

- Conecte la fuente de alimentación a una toma de corriente de fácil acceso para poder desconectar el aparato inmediatamente en caso de emergencia.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes y manténgalo alejado del fuego abierto. Nunca tire del cable de alimentación para desenchufarlo de la toma; tire siempre del enchufe en su lugar.
- Nunca lleve el aparato con el cable.
- Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.
- No introduzca objetos en la carcasa del aparato.
- Nunca deje el aparato sin supervisión durante su uso.
- Este aparato debe ser utilizado por personal formado en la cocina del restaurante, comedores o personal del bar, etc.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de experiencia y conocimientos.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños bajo ninguna circunstancia.
- Mantenga el aparato y sus conexiones eléctricas fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilice accesorios ni dispositivos adicionales que no sean los suministrados con el aparato o recomendados por el fabricante. De lo contrario, podría suponer un riesgo para la seguridad del usuario y dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.
- No utilice este aparato mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto.
- No coloque el aparato sobre un objeto calefactor (gasolina, electricidad, cocina de carbón, etc.).
- No cubra el aparato en funcionamiento.
- No coloque ningún objeto encima del aparato.
- No utilice el aparato cerca de llamas abiertas, materiales explosivos o inflamables. Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal, estable, limpia, resistente al calor y seca.
- El aparato no es adecuado para su instalación en zonas en las que se pueda utilizar un chorro de agua.
- Deje un espacio de al menos 20 cm alrededor del aparato para que se ventile durante el uso.
- **¡ADVERTENCIA!** Mantenga todas las aberturas de ventilación del aparato libres de obstrucciones.

### Instrucciones especiales de seguridad

- Este aparato está diseñado para uso comercial.
-  **¡PRECAUCIÓN! RIESGO DE QUEMADURAS SUPERFICIES CALIENTES** La temperatura de las superficies accesibles es muy alta durante el uso. Toque solo el panel de control, las asas, los interruptores, los mandos de control del temporizador o los mandos de control de temperatura.
- **¡ADVERTENCIA!** La grasa y el aceite se calientan mucho durante el funcionamiento. Tenga cuidado con esto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.
- **¡ADVERTENCIA!** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe utilizarse hasta que haya sido reparado por una persona competente.
- **¡ADVERTENCIA!** Es peligroso para cualquier persona que

ES



no sea una persona competente llevar a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de cualquier cubierta que ofrezca protección contra la exposición a la energía del microondas.

- **¡ADVERTENCIA!** Los líquidos u otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
- **¡ADVERTENCIA!** El calentamiento de las bebidas en el microondas puede provocar un retraso en la ebullición eruptiva, por lo que debe tenerse cuidado al manipular el recipiente.
- **¡ADVERTENCIA!** El contenido de los biberones de alimentación y las jarras de comida para bebés debe agitarse o agitarse y comprobarse la temperatura antes del consumo para evitar quemaduras;
- Utilice únicamente utensilios adecuados para su uso en hornos microondas.
- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, preste atención al horno debido a la posibilidad de ignición.
- Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para apagar las llamas.
- Los huevos en su cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en función de microondas, ya que pueden explotar incluso después de que haya finalizado el calentamiento del microondas.
- **¡ADVERTENCIA! NO UTILICE LA FUNCIÓN DE MICROONDAS SI NO SE INTRODUCEN ALIMENTOS EN LA CÁMARA DEL HORNO.**

## Uso previsto

- Este aparato está diseñado para su uso en aplicaciones comerciales, por ejemplo, en cocinas de restaurantes, cafeterías, hospitales y empresas comerciales como panaderías, carnicerías, etc., pero no para la producción masiva continua de alimentos.
- El aparato está diseñado únicamente para calentar y descongelar productos alimenticios utilizando platos adecuados. Cualquier otro uso puede provocar daños en el aparato o lesiones personales.
- El uso del aparato para cualquier otro fin se considerará un uso indebido del dispositivo. El usuario será el único responsable del uso indebido del dispositivo.

## Instalación de conexión a tierra

Este aparato está clasificado como **protección de clase I** y debe conectarse a una toma de tierra protectora. La conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable de alimentación con enchufe de conexión a tierra o conexiones eléctricas con cable de conexión a tierra. Las conexiones deben estar correctamente instaladas y conectadas a tierra.

## Panel de control.

(Fig. 1 en la página 3)

1. Diferente nivel de potencia y descongelación
2. Entrada de hora
3. Cantidad doble
4. Pausa
5. Iniciar
6. Teclado numérico (el botón "1" también se utiliza para el modo de programación y el modo de cocción multietapa)

## Preparación antes del uso

- Retire todo el embalaje protector y la envoltura.
- Compruebe que el dispositivo está en buenas condiciones y con todos los accesorios. En caso de entrega incompleta o dañada, póngase en contacto con el proveedor inmediatamente. En este caso, no utilice el dispositivo.
- Limpie los accesorios y el aparato antes de utilizarlos (consulte ==> Limpieza y mantenimiento).
- Asegúrese de que el aparato esté completamente seco.
- Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable y resistente al calor que sea segura contra salpicaduras de agua.
- Conserve el embalaje si desea guardar su electrodoméstico en el futuro.
- Guarde el manual del usuario para futuras consultas.

**¡NOTA!** Debido a los residuos de fabricación, el aparato puede emitir un ligero olor durante los primeros usos. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro. Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado.

## Instrucciones de funcionamiento

### Encendido

Cuando se conecta a la toma, en la pantalla se muestra "-- --". Desaparecerá en 1 minuto de inactividad. A continuación, el microondas entrará en el modo inactivo.

### Modo inactivo

Durante el modo inactivo, la pantalla está en blanco y no habrá actividad del horno. Al abrir y cerrar la puerta del horno se activará el modo Listo. El horno entrará en modo inactivo después de un minuto sin uso. El tiempo que se tarda en activar el modo inactivo se puede cambiar con las "opciones de usuario" (Opción 4, Ventana de tiempo de espera).

### Modo listo

Al abrir y cerrar la puerta mientras el horno está en modo inactivo, el horno pasará al modo Listo. En este modo, el horno está listo para iniciar un ciclo de cocción manual o preajustado. Durante el modo Listo, se muestra 0:00. Durante el modo Listo, el horno puede pasar a casi todos los demás modos.

### Modo de puerta abierta

El modo de puerta abierta se activa abriendo la puerta. Durante este modo, la pantalla está en blanco. Y el ventilador y la lámpara del horno funcionan. Durante el funcionamiento, cuando se abre la puerta, el programa se detiene, el ventilador sigue girando y la luz se enciende.

### Modo de entrada manual

Asegúrese de que el microondas esté en el modo Listo. Seleccione la hora con el botón "Entrada de hora", la pantalla mostrará "00:00", seleccione la hora solicitada con el teclado numérico. A continuación, seleccione el nivel de potencia pulsando [0%/20%(Descongelar)/50%/70%]. La pantalla mostrará la potencia seleccionada. Si vuelve a pulsar el mismo botón de nivel de potencia, la potencia se restablecerá al 100%. Además, si no se establece ningún botón de nivel de potencia, la potencia será predeterminada al 100%. Cuando todo esté ajustado, pulse el botón "Iniciar"; ahora el microondas comenzará a funcionar. Al final del ciclo, la pantalla mostrará "End".



## Modo de pausa

Este modo permite a los usuarios pausar el ciclo para inspeccionar o agitar los alimentos mientras el microondas está funcionando. Abra la puerta o pulse el botón "Pausa" para detener el ciclo. La pantalla mostrará el tiempo restante. Para reanudar el ciclo, cierre la puerta y pulse el botón "Iniciar". Cuando no se hace nada, el microondas pasa al modo inactivo en 1 minuto.

## Modo de programa predefinido

Este microondas viene con 10 programas preestablecidos. Cuando el microondas esté en "Modo Listo", pulse una de las teclas numéricas y el microondas ejecutará el programa. A continuación encontrará los 10 programas preestablecidos. Cuando el microondas está funcionando, muestra el tiempo restante en la pantalla; cuando se trata de un programa de varias etapas, se muestra el tiempo restante total.

Botón	1	2	3	4	5
Tiempo de visualización	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00
Botón	6	7	8	9	0
Tiempo de visualización	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00

## Programación

Este microondas puede preajustar hasta 100 programas. Consulte y siga la sesión "Opciones de usuario: 9 dígitos dobles" para establecer el número de programa de 10 a 100. Abra la puerta y, a continuación, mantenga pulsado el número "1" en el teclado numérico durante unos 5 segundos, sonará la señal acústica y la pantalla mostrará "ProG" para indicar que ha entrado en el modo de programa. Seleccione la hora con el botón "Entrada de hora", la pantalla mostrará "00:00", seleccione la hora solicitada con el teclado numérico. A continuación, seleccione el nivel de potencia. Pulse los botones de nivel de potencia [0%/20% (descongelación) /50%/70%]; la pantalla mostrará la potencia seleccionada. Si vuelve a pulsar el mismo botón de nivel de potencia, la potencia volverá a ajustarse al 100 %. Además, si no se establece ningún botón de nivel de potencia, la potencia será predeterminada al 100 %. Después de ajustar la hora, encienda y pulse el botón "Iniciar" para guardar el programa. La pantalla mostrará "ProG". Cierre la puerta para volver al "modo listo". Si desea cancelar durante la programación, pulse la tecla "Pausa" y el horno volverá al modo "puerta abierta" y el programa no se guardará.

A continuación se muestra una guía rápida sobre cómo crear un programa de 1,25 minutos al 70 % de potencia:

- 1) Abra la puerta y pulse el botón de número "1" durante 5 segundos; la pantalla mostrará "ProG".
- 2) Pulse el botón numérico "3", el programa se guardará en "3".
- 3) Pulse las teclas numéricas "1" "2" "5" para ajustar el tiempo de cocción.
- 4) Pulse  $\frac{50}{100}$  para el nivel de potencia. La pantalla mostrará "PL7".
- 5) Pulse el botón "Iniciar". El programa se guarda ahora con el teclado numérico "3".

Para sobrescribir el programa, repita los pasos anteriores.

Nota: El tiempo total de programación está limitado a 60 minutos solamente.

Nota: Cuando el tiempo de cocción supera el tiempo máximo que puede funcionar el microondas (estándar 60 minutos), sonarán tres pitidos. Esto significa que debe ajustar la hora antes de que el programa pueda funcionar.

Nota: Consulte también == > Volver a los ajustes de fábrica.

## Cantidad doble (X2)

Este microondas está equipado con una función para calcular la cantidad de tiempo necesaria para preparar una cantidad doble de comida. Pulse el botón "X2" seguido del programa y el microondas aumentará el tiempo que predeterminó e iniciará el proceso. Esta función solo se puede utilizar en combinación con un modo de programa preestablecido.

## Modo de cocción multitapa

Esta función permite al usuario cocinar los alimentos bajo diferentes combinaciones de niveles de potencia mediante el modo de entrada manual o el modo de programación. El número máximo de etapas es 3. Para utilizar esta función, primero siga los pasos de "Entrada de hora". Después de ajustar la hora y la potencia de la primera etapa, pulse de nuevo "Entrada de hora", la pantalla muestra "S-2", y ahora introduzca la hora y la potencia deseadas. Si se necesita una tercera etapa, pulse "Entrada de hora" una vez más, la pantalla mostrará "S-3" e introducirá la hora y la potencia deseadas. A continuación, pulse el botón "Iniciar" para encender el microondas. La entrada multitapa se establece de la misma manera mientras está en modo de programación. Ejemplo de cómo podría funcionar esto:

- 1) Abra la puerta y mantenga pulsado el número "1" en el teclado numérico durante 5 segundos; la pantalla mostrará "ProG".
- 2) Pulse el botón numérico "3", el programa se guardará en "3".
- 3) Pulse las teclas numéricas "1" "2" "5" para ajustar el tiempo de cocción. La pantalla mostrará "1:25".
- 4) Pulse  $\frac{50}{100}$  para el nivel de potencia de la fase 1. La pantalla mostrará "PL7".
- 5) Para ajustar la segunda etapa, pulse el botón "Entrada de hora", la pantalla mostrará "S-2".
- 6) Pulse las teclas numéricas "3" "3" "0" para ajustar el tiempo de cocción. La pantalla mostrará "3:30".
- 7) Pulse  $\frac{50}{100}$  para obtener la potencia de la etapa 2. La pantalla mostrará "PL5".
- 8) Para ajustar la tercera etapa, pulse una vez más el botón de "entrada de hora"; la pantalla mostrará "S-3".
- 9) Pulse las teclas numéricas "1" "0" "0" para ajustar el tiempo de cocción. La pantalla mostrará "1:00".
- 10) Pulse  $\frac{50}{100}$  para obtener la potencia de la fase 3. La pantalla mostrará "PL2".
- 11) Pulse el botón "Iniciar". El programa de varias etapas se guarda ahora bajo el botón "3".

Nota: El tiempo total de cocción está limitado a 60 minutos solamente.

Nota: Cuando la cocción multitapa está activa, el microondas muestra el tiempo total restante de todas las etapas.

Nota: Consulte también == > Volver a los ajustes de fábrica



## Volver a los ajustes de fábrica

Para devolver el microondas a los ajustes de fábrica, mantenga pulsados los botones "Iniciar" y "0" hasta que suene la señal acústica, la pantalla mostrará "00". A continuación, pulse "Iniciar". Cuando el microondas restablezca los ajustes de fábrica, la pantalla mostrará "11". Si se produce un error al volver a los ajustes de fábrica, la pantalla mostrará "00", pulse el botón "Iniciar" y la pantalla mostrará "CLEAR" y la señal acústica sonará una vez.

## Opciones de usuario

Este microondas permite al usuario cambiar algunas opciones. Para cambiar el primer inicio abriendo la puerta y pulsando "2" durante 5 segundos, la pantalla mostrará "OP:--". Pulse el botón numérico relacionado con lo que se debe cambiar, por ejemplo, "2". Ahora la pantalla muestra "OP:22", siga pulsando "2" hasta que aparezca el ajuste deseado "OP:20"/"OP:21"/"OP:22" (se desplaza por estas opciones). Para establecer el ajuste deseado, pulse "Iniciar". Ahora el cambio se guarda. Durante el cambio de las opciones, puede cancelarlo pulsando "pausa". El cambio no se guardará y el microondas volverá al "modo de puerta abierta". A continuación se muestra una lista de las opciones que se pueden cambiar; los elementos impresos en negrita son las opciones preestablecidas.

Opción	Ajuste	Descripción
1 Tono EOC	OP:10	3 rápidos
	OP:11	Pitido continuo
	OP:12	5 pitidos rápidos, repetir
2 Volumen de la señal acústica	OP:20	Pitido apagado
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medio
	OP:23	Alto
3 Activación/desactivación de la señal acústica	OP:30	Pitido de tecla desactivado
	OP:31	Pitido de tecla activado
4 Ventana del teclado	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos
5 Sobre la marcha	OP:50	Deshabilitar sobre la marcha
	OP:51	Habilitación sobre la marcha
6 Restablecimiento de puerta	OP:60	Deshabilitar restablecimiento de puerta
	OP:61	Habilitar restablecimiento de puerta
7 Tiempo máx.	OP:70	Tiempo máximo de cocción de 60 minutos
	OP:71	Tiempo máximo de cocción de 10 minutos

8 Programación manual	OP:80	Desactivación de la programación manual
	OP:81	Habilitación de programación manual
9 Dígito doble	OP:90	Modo de un solo dígito (10 programmas)
	OP:91	Modo de dos dígitos (100 programmas)

## Guía de utensilios de cocina

A continuación encontrará una guía general para ayudarle a seleccionar los utensilios adecuados:

Utensilio de cocina	Modo microondas	Modo parrilla	Modo de combinación	Observación
Vidrio resistente al calor	✓	✓	✓	
Vidrio no resistente al calor	x	x	x	
Cerámica resistente al calor	✓	✓	✓	
Platos de plástico aptos para microondas	✓	x	x	No apto para altas temperaturas.
Papel de cocina	✓	x	x	Duración corta solo para calentamiento. Uso asistido.
Bandeja metálica	x	✓	x	Se producen arcos si se utilizan en el microondas.
Estante metálico	x	✓	x	
Papel de aluminio y contenedores	x	✓	x	
<p>✓: Adecuado para su uso en el modo correspondiente. Siga las instrucciones del fabricante y retire la tapa. No lo utilice si la superficie está agrietada o dañada.                      x: No apto para su uso en el modo correspondiente.</p>				

Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocine a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Siente con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.

NOTA: No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.



## Limpieza y mantenimiento

- **¡ATENCIÓN!** Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación y enfríe antes de guardarlo, limpiarlo y realizar tareas de mantenimiento.
- No utilice chorro de agua ni limpiador de vapor para la limpieza y no empuje el aparato bajo el agua, ya que las piezas se mojarán y podrían producirse descargas eléctricas.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, esto puede afectar negativamente a su vida útil y provocar una situación peligrosa.
- Los residuos de alimentos deben limpiarse y eliminarse regularmente del aparato. Si el aparato no se limpia correctamente, reducirá su vida útil y puede resultar en una condición peligrosa durante su uso.

### Limpieza

- Limpie la superficie exterior enfriada con un paño o esponja ligeramente humedecido con una solución jabonosa suave.
- Por razones de higiene, el aparato debe limpiarse antes y después de su uso.
- Evite que el agua entre en contacto con los componentes eléctricos.
- Nunca sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- No utilice nunca productos de limpieza agresivos, esponjas abrasivas ni productos de limpieza que contengan cloro. No utilice lana de acero, utensilios metálicos ni objetos afilados o puntiagudos para la limpieza. ¡No utilice gasolina ni disolventes!
- Ninguna pieza es apta para lavavajillas.
- Si no se mantiene el horno limpio, la superficie podría deteriorarse y afectar negativamente a la vida útil del aparato, lo que podría provocar una situación peligrosa.

### Mantenimiento

- Compruebe periódicamente el funcionamiento del aparato para evitar accidentes graves.
- Si ve que el aparato no funciona correctamente o que hay un problema, deje de usarlo, apáguelo y póngase en contacto con el proveedor.
- Todos los trabajos de mantenimiento, instalación y reparación deben ser realizados por técnicos especializados y autorizados, o recomendados por el fabricante.

### Transporte y almacenamiento

- Antes de guardarlo, asegúrese siempre de que el aparato se ha desconectado de la fuente de alimentación y se ha enfriado por completo.
- Guarde el aparato en un lugar fresco, limpio y seco.
- Nunca coloque objetos pesados sobre el aparato, ya que podría dañarlo.
- No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Desconecte el aparato de la fuente de alimentación cuando lo mueva y manténgalo en la parte inferior.

## Resolución de problemas

Si el aparato no funciona correctamente, compruebe la solución en la tabla siguiente. Si sigue sin poder resolver el problema, póngase en contacto con el proveedor/proveedor de servicios.

Problema	Causa posible	Posible solución
El microondas no empieza a funcionar	El cable de alimentación no está enchufado correctamente.	Compruebe si el cable de alimentación está enchufado correctamente.
	Fusible fundido del disyuntor activo.	Sustituya el fusible o restablezca el disyuntor. Si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con su proveedor.
	Toma de corriente defectuosa	Pruebe la toma de corriente con otro aparato y compruebe el disyuntor.
El horno no se calienta	Puerta no cerrada correctamente	Compruebe si la puerta se cierra correctamente y, si no se puede cerrar correctamente, póngase en contacto con su proveedor.
La pantalla muestra "E-01" o "E-02"	Sensor de temperatura roto	Desenchufe el microondas de la toma de corriente y espere 10 segundos antes de volver a enchufar el cable de alimentación. Si los problemas no se resuelven después de esto, póngase en contacto con su proveedor.
La luz y el ventilador hacen ruido cuando el microondas termina de funcionar.	Temperaturas altas.	Esto es normal, la lámpara y el ventilador se detienen cuando el microondas se ha enfriado lo suficiente. Si no dejan de funcionar, desenchufe el microondas de la toma de corriente y espere 10 segundos antes de volver a enchufarlo. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con su proveedor.

## Garantía

Cualquier defecto que afecte a la funcionalidad del aparato que se haga evidente en el plazo de un año desde la compra se reparará o sustituirá gratuitamente siempre que el aparato se haya utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones y no se haya abusado o utilizado indebidamente de ninguna ma-



nera. Sus derechos legales no se ven afectados. Si el aparato se reclama bajo garantía, indique dónde y cuándo se compró e incluya la prueba de compra (p. ej., recibo).

De acuerdo con nuestra política de desarrollo continuo de productos, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones del producto, el embalaje y la documentación sin previo aviso.

## Descarte y medio ambiente



Al desmontar el aparato, el producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. En su lugar, es su responsabilidad desechar el equipo de desecho entregándolo a un punto de recogida designado. El incumplimiento de esta

norma puede ser penalizado de acuerdo con las normativas aplicables sobre eliminación de residuos. La recogida y el reciclaje separados de sus equipos de desecho en el momento de su eliminación ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizarán que se reciclen de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente.

Para obtener más información sobre dónde puede depositar sus residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su empresa local de recogida de residuos. Los fabricantes e importadores no asumen responsabilidad alguna por el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecológica, ya sea directamente o a través de un sistema público.

