



OLLA  
ARROCERA  
OLLA  
ARROCERA  
Modelo: \*688.087



**GUÍA DEL USUARIO** (p. 2-12)

**MANUAL DE INSTRUCCIONES** (p. 13-  
23)

La imagen es meramente ilustrativa, las especificaciones dependen del producto real.  
 Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones de uso.  
 Conserve las instrucciones para su uso posterior.





## Contenido



VENTAS/PRECAUCIONES.....	2
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD.....	3 - 4
JUNTOS .....	4
PIEZAS DE RECAMBIO .....	5
ESPECIFICACIONES DE LA COCINA DE ARROZ.....	6
funciones del panel de usuarios.....	6
REFERENCIA PARA LA COCCIÓN DEL ARROZ.....	7
DIRECTRICES .....	8
limpieza y mantenimiento.....	10
borde exterior, tapa.....	10
INTERIOR PAN, INTERIOR PORTADA ALuMINIuM.....	10
GRAN MEDIDA, ARROZ SHEp.....	10
CALOR, SENSOR .....	10
hulP in pROBLEMS.....	11
vAluAción .....	11
fOuTCODES.....	12

## Vender argumentos/beneficios




- control electrónico, recalentamiento tridimensional
  - gran capacidad, olla arrocera para 100 personas a la vez
  - Sartén interior con asas resistentes al calor, fácil de transportar y evita quemaduras
  - Sartén interior de 3,2 mm de grosor y resistente, calentamiento uniforme para un sabor perfecto
  - Temporizador de 12 horas fácil de programar
  - Tapa y carcasa de acero inoxidable fáciles de limpiar
  - señal acústica de fin de cocción
- 
- Certificación conforme a la norma:
  - IeC60335-1-2010; IeC60335-2-15-2008


## Precauciones de seguridad valor añadido

	
<p>1. manténgalo fuera del alcance de los niños y no permita que los niños lo utilicen.</p>	<p>2. No lo sumerja en líquido, ya que podría provocar un cortocircuito o una descarga eléctrica.</p>
	
<p>3. No toque el enchufe con las manos mojadas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica o lesiones físicas.</p>	<p>4. Esto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones físicas.</p>
	
<p>5. Utilice una toma con conexión a tierra de al menos 15 A.</p>	<p>6. no utilice el enchufe si está dañado. esto puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio.</p>


	
<p>7. No tire del cable de alimentación, no lo retuerza ni lo utilice para levantar el aparato, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.</p>	<p>8. utilizar una tensión alterna entre 220V y 240V. Un voltaje diferente puede provocar descargas eléctricas e incendios.</p>

**Precauciones de seguridad para volver a entrar en g**


	
<p>1. No extraiga el enchufe de la toma por el cable de alimentación. Esto puede provocar una descarga eléctrica.</p>	<p>2. Limpie las clavijas metálicas del enchufe si están sucias. esto puede provocar descargas eléctricas e incendios.</p>
	
<p>3. No utilice la cubeta para otros productos, ya que podrían producirse fallos de funcionamiento.</p>	<p>4. no toque las partes calientes, como la abertura de vapor, ya que podría sufrir quemaduras.</p>




5. no abra la tapa durante la cocción. esto puede causar quemaduras o impedir la cocción del arroz.



6. No cubra la abertura de vapor con un paño durante la cocción y el mantenimiento del calor. esto puede causar deformaciones y fallos de funcionamiento.




7. No lo utilice cerca del fuego o del agua, ya que podría provocar daños, descargas eléctricas y cortocircuitos.




8. No caliente la sartén directamente sobre el fuego. esto puede causar deformaciones y fallos de funcionamiento.





reSerVaCiones



la tapa de aluminio puede retirarse para su limpieza.



Si el tapón de silicona se sale, presiónelo en el soporte central en la dirección correcta.



L. "Botón "Abrir n. mango  
M. apertura de vapor  
o. Jefe de colección


A. Tapa superior  
B. Tapa interior C. tapa de silicona  
d. Anillo de sellado  
e. Bandeja interior

F. asa de la cubeta interior  
g. Panel de control  
h. cable de alimentación  
i. Parte exterior  
J. Suelo iJerial

speCI fI CACI ón de la rI gúe ker

tensión nominal /Frecuencia	Potencia de cocción	Potencia calorífica	contenido	Dimensiones (mm)	peso (kg)
220V240V 50hz60hz	2500 W	120 W	8,2L/45 tazas de arroz crudo	548x480x410	14.1

funCionamienTo de la anguila BedI ngSpan



## Relación de cocción de un grano corto derecho

cantidad de arroz (taza medidora de 900 ml)	cantidad de agua	peso del arroz (g)	peso del agua (g)	Tiempo de preparación
3 tazas	Añadir agua según la línea de nivel de agua en la bandeja interior	2270	3178	60 minutos aproximadamente
4 tazas		3020	4288	60 minutos aproximadamente
5 tazas		3780	5292	60 minutos aproximadamente
6 tazas		4530	6530	Aprox. 66 minutos
7 tazas		5290	7406	Aprox. 66 minutos
8 tazas		6040	8456	Aprox. 66 minutos
9 tazas		6800	9520	Aproximadamente 72 minutos

HOLANDES

## Proporción para cocer un grano largo

cantidad de arroz (taza medidora de 900 ml)	cantidad de agua	peso del arroz (g)	peso del agua (g)	Tiempo de preparación
3 tazas	Añadir agua según la línea de nivel de agua en la bandeja interior	2270	3065	60 minutos aproximadamente
4 tazas		3020	4077	60 minutos aproximadamente
5 tazas		3780	5103	60 minutos aproximadamente
6 tazas		4530	6116	Aprox. 66 minutos
7 tazas		5290	7142	Aprox. 66 minutos
8 tazas		6040	8154	Aprox. 66 minutos
9 tazas		6800	9180	Aproximadamente 72 minutos

## proporción para cocinar gachas o sopa

Nombre	cantidad de agua	peso del arroz (g)	peso del agua (g)	Tiempo de preparación
gachas: Cantidad mínima de cocción	Añadir agua según la línea de nivel de agua en la bandeja interior	510	1 : 8	

gachas: Cantidad máxima de cocción	Añadir agua según la línea de nivel de agua en la bandeja interior	1530	1 : 8	aproximadamente 72 minutos
Sopa	el nivel máximo de alimentos y agua no debe superar el nivel máximo de la cubeta interior			

**Lo anterior se basa en un vaso medidor de 180 ml.**  
(1 taza de 900 ml de capacidad = 5 tazas de 180 ml)