

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MICROONDAS PROFESIONAL

MICRO-2117-D



Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizarlo.
Conserve este manual a mano para futuras consultas.

Precauciones para evitar una posible exposición a un exceso de energía de microondas:

⚠ No intente hacer funcionar este horno con la puerta abierta ya que esto puede resultar en una exposición dañina a la energía de microondas. Es importante no romper o manipular los enclavamientos de seguridad.

⚠ No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule tierra o residuos de limpiador en las superficies de sellado.

⚠ **ADVERTENCIA:** Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe ser reparado hasta que haya sido reparado por una persona competente.

⚠ Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar a la vida útil del aparato y provocar una situación de peligro.



De acuerdo con la directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los RAEE deben ser recogidos y tratados por separado. Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, por favor NO lo elimine con la basura doméstica. Envíe este producto a los puntos de recogida de RAEE donde estén disponibles.

Especificaciones:

Modelo:	MICRO-2117-D
Voltaje:	230V~50Hz
Potencia de entrada (Microondas):	3200W
Potencia de salida (Microondas):	2100W
Capacidad del horno:	17L
Dimensiones externas:	420 X 563 X 340 mm
Peso neto:	Aprox. 31.6 kg



LEYENDA:

Símbolo para la conexión externa de los conductores de conexión equipotencial.



Instrucciones importantes de seguridad:

⚠ ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o la exposición a una energía excesiva del horno de microondas, siga las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- 1.** Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- 2.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar un peligro. (Para el aparato con accesorio tipo Y)
- 3. ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la lámpara para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
- 4. ADVERTENCIA:** Es peligroso que alguien que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que ofrezca protección contra la exposición a la energía de microondas.
- 5. ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que pueden explotar.
- 6. ADVERTENCIA:** El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición retardada, por lo que se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- 7. ADVERTENCIA:** El contenido de los biberones y de los tarros de comida para bebés debe agitarse y comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
- 8.** Utilice únicamente utensilios aptos para su uso en hornos microondas.
- 9.** Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- 10.** Si se observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- 11.** Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de haber terminado de calentarlos.
- 12.** El horno debe limpiarse con regularidad y se deben eliminar los depósitos de alimentos.
- 13.** El aparato no debe limpiarse con un chorro de agua. (para los aparatos destinados a estar en el suelo y que no tengan al menos IPX5).
- 14.** Si no se mantiene el horno en condiciones de limpieza, podría producirse un deterioro de la superficie que podría afectar negativamente a la vida útil del aparato y posiblemente provocar una situación de peligro.
- 15.** Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno (para los hornos provistos de la posibilidad de utilizar una sonda de temperatura).
- 16.** Lea y siga las **“PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A LA ENERGÍA EXCESIVA DE MICROONDAS”**.
- 17.** Los recipientes metálicos para alimentos y bebidas no están permitidos durante la cocción con microondas.



Instalación de conexión a tierra:

⚠ ¡PELIGRO! de descarga eléctrica

*Tocar algunos de los componentes internos puede causar lesiones personales graves o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA:

⚠ Peligro de descarga eléctrica

⚠ El uso inadecuado de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. No conecte el aparato a una toma de corriente hasta que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

⚠ Este aparato debe estar conectado a tierra. En el caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica.

⚠ Este aparato está equipado con un cable que tiene una conexión a tierra con un enchufe con toma de tierra.

⚠ El enchufe debe conectarse a una toma de corriente que esté correctamente instalada y conectada a tierra.

Consulte a un electricista o técnico cualificado si no comprende completamente las instrucciones de conexión a tierra o si tiene dudas sobre si el aparato está correctamente conectado a tierra.

Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice sólo un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos resultantes de enredarse o tropezar con un cable más largo.

2. Si se utiliza un juego de cables largos o un alargador:

A) La capacidad eléctrica marcada del juego de cables o del alargador debe ser al menos tan grande como la capacidad eléctrica del aparato.

B) El cable alargador debe ser un cable de tres hilos con toma de tierra.

C) El cable largo debe colocarse de manera que no caiga sobre la encimera o el tablero de la mesa, donde los niños puedan tirar de él o tropezar con él sin querer niños o tropezar con él involuntariamente.

LIMPIEZA:

⚠ Asegúrese de desenchufar el aparato de la red eléctrica.

1. Limpie la cavidad del horno después de usarlo con un paño ligeramente húmedo.

2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.

3. El marco y la junta de la puerta y las partes vecinas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucios.

4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes o raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.

UTENSILIOS:

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Peligro de lesiones personales.

Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que implique la retirada de una cubierta que proteja de la exposición a la energía de microondas.

Consulte las instrucciones sobre "**Materiales que puede utilizar en el horno de microondas o que debe evitar en el horno de microondas**". Puede haber ciertos utensilios no metálicos que no son seguros para usar en el microondas. En caso de duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento siguiente.

Prueba de utensilios:

1. Llena un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.

2. Cocinar a máxima potencia durante 1 minuto.

3. Toca con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo utilice para cocinar en el microondas.

4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.



CONSEJO:

Para facilitar la limpieza de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un bol, añada 300 ml de agua y caliéntelo al 100% de potencia en el microondas durante 10 minutos. Limpie el horno con un paño suave y seco.



Materiales que se pueden utilizar en el horno microondas:

Utensilios	Observaciones
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato de cocción debe estar al menos a 3/16 pulgadas (5mm) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar la rotura del plato giratorio.
Vajilla	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos agrietados o astillados.
Tarros de cristal	Retire siempre la tapa. Utilícelos sólo para calentar los alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de los tarros de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Artículos de vidrio	Sólo cristalería de horno resistente al calor. Asegúrese de que no hay adornos metálicos. No utilice vajillas agrietadas o astilladas.
Bolsas de cocción para horno	Siga las instrucciones del fabricante. No cerrar con bridas metálicas. Realice ranuras para permitir la salida del vapor.
Platos y vasos de papel	Utilizar sólo para cocinar/calentar a corto plazo. No deje el horno desatendido mientras cocina.
Toallas de papel	Utilizar para cubrir los alimentos para recalentarlos y absorber la grasa. Utilizar con supervisión sólo para una cocción de corta duración.
Papel pergamino	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras o como envoltura para cocinar al vapor.
Plástico	Sólo apto para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben llevar la etiqueta "Microwave Safe". Algunos recipientes de plástico se reblandecen al calentarse el alimento que contienen. Las "bolsas para hervir" y las bolsas de plástico bien cerradas deben ser cortadas, perforadas o ventiladas según las indicaciones del envase.
Envoltorio de plástico	Sólo apto para microondas. Utilícelo para cubrir los alimentos durante la cocción para retener la humedad. No permita que el envoltorio de plástico toque los alimentos.
Termómetros	Sólo apto para microondas (termómetros para carne y dulces).
Papel encerado	Utilícelo como tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales que deben evitarse en el horno de microondas:

Utensilios	Observaciones
Bandeja de aluminio	Puede producirse un arco eléctrico. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Caja de cartón para alimentos con asa metálica	Puede producirse un arco eléctrico. Transfiera los alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con bordes metálicos	El metal protege a los alimentos de la energía de las microondas. Los adornos metálicos pueden provocar la formación de arcos.
Bridas metálicas	Puede provocar un arco eléctrico y podría causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Puede provocar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede derretirse o contaminar el líquido interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se seca cuando se utiliza en el horno microondas y puede partirse o agrietarse.


Configuración de su horno:

Nombres de las piezas y accesorios del horno

Saque el horno y todos los materiales de la caja de cartón y de la cavidad del horno.

Su horno viene con los siguientes accesorios:

- A)** Panel de control
- B)** Ventana de observación
- C)** Sistema de enclavamiento de seguridad
- D)** Placa cerámica
- E)** Filtro
- F)** Enchufe
- G)** Ventilación



NOTA:

- No presione la placa cerámica a la fuerza.
- Coja y ponga los utensilios con cuidado durante la operación para evitar que se dañe la placa cerámica.
- Después de usarla, no toque la placa de cerámica con la mano para evitar que se quemé a alta temperatura.



Instalación de la encimera:

- Retire todo el material de embalaje y los accesorios.
- Examine el horno para ver si tiene algún daño, como abolladuras o una puerta rota.
- No instale el horno si está dañado.

Gabinete: retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie del gabinete del horno microondas.

Instalación:

1. Seleccione una superficie nivelada que proporcione suficiente espacio abierto para las ventilaciones de entrada y/o salida (Figura1).

2. Apilamiento e instalación del horno microondas. La altura máxima de apilamiento será de dos capas.

La instalación específica de apilamiento es la siguiente:



(A) Desatornille y retire la placa de montaje, y luego apriete los tornillos.

(B) Retire los cuatro tornillos como se muestra en la figura.

(C) Monte la placa de montaje en la posición inferior y fije los tornillos que acaba de aflojar.

Se debe mantener una distancia de 10 cm entre el aparato y las paredes derecha y trasera, Nunca desmonte las patas del aparato, ni bloquee las aberturas de entrada y salida de aire. El lado izquierdo debe estar abierto.

- 1)** El bloqueo de las ranuras de entrada y/o salida puede dañar el horno.
- 2)** Coloque el horno lo más lejos posible de radios y televisores. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias en la recepción de su radio o televisión.
- 3)** Enchufe su horno en una toma de corriente doméstica estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que los de la etiqueta y la frecuencia que figuran en la etiqueta de clasificación.
- 4) ADVERTENCIA:** la toma de corriente, los aparatos eléctricos o el aparato susceptibles de ser afectados por el calor y la humedad deben mantenerse alejados de cualquier rejilla de ventilación del horno.



Instrucciones de limpieza:

· Mantenga siempre limpio el horno

1. Limpieza de la ventana de cristal, del panel interior de la puerta y de la cara frontal del horno.

Para un mejor rendimiento y para mantener el alto grado de seguridad, el panel interior de la puerta y la cara frontal del horno deben estar libres de alimentos o de grasa. Limpie estas partes con un detergente suave, enjuague y seque. Nunca utilice polvos o almohadillas abrasivas.

2. Limpie el panel de control y las piezas de plástico.

No aplique un detergente o un líquido alcalino en aerosol al panel de control y a las piezas de plástico, ya que podría dañarlas.

Utilice un paño seco (no empapado) para limpiar estas piezas.

3. Limpieza del interior del horno

Después del uso, asegúrese de limpiar los líquidos derramados, las salpicaduras de aceite y los restos de comida lo antes posible. Si el horno se utiliza cuando está sucio, la eficiencia baja y la suciedad se queda pegada en la superficie del horno y puede causar malos olores. Limpie el interior con un paño empapado en agua tibia con un detergente suave disuelto en ella, y luego aclare el jabón con un paño húmedo.

4. Limpie el bloqueo de aceite regularmente, mantenga el bloqueo de aceite despejado. De lo contrario, la mancha del bloqueo de aceite caerá sobre los alimentos.


5. El aparato se calentará en exceso cuando el filtro esté bloqueado.

6. Cuando el aparato está en funcionamiento, el bloqueo de aceite y la ubicación del filtro deben ser correctos, para evitar que se dañen otras partes (la instalación en la página 19 y 20).

⚠ PRECAUCIÓN: No limpie las secciones de plástico y pintadas del horno con lejía, diluyentes u otros agentes de limpieza, ya que esto puede hacer que estas partes se disuelvan o cambien de filo.

FUNCIONAMIENTO:

Panel de control y características



- (1) Botón de descongelación
- (2) Botón USB
- (3) Botón de nivel de potencia
- (4) Botón de entrada de tiempo
- (5) Botón de cantidad doble
- (6) Botón de cantidad triple
- (7) Botones de número
- (8) Botón de parada
- (9) Botón de inicio

INSTRUCCIONES DE USO:

Apéndice A: opciones del usuario

Los elementos que aparecen en negrita son los valores por defecto.

Opción	Configuración	Descripción
1 Tono EOC	OP:10	Tono de 3 segundos
	OP:11	Pitido continuo
	OP:12	5 pitidos rápidos, repetidos
2 Volúmen del bip	OP:20	Apagado del beeper
	OP:21	Bajo
	OP:22	Medio
	OP:23	Alto
3 Beeper On/Off	OP:30	Tono de tecla apagado
	OP:31	Tono de tecla activado
4 Ventana del teclado	OP:40	15 segundos
	OP:41	30 segundos
	OP:42	60 segundos
	OP:43	120 segundos
5 Sobre marcha	OP:50	Sobre la marcha desactivado
	OP:51	Sobre la marcha habilitado
6 Reinicio pta.	OP:60	Restablecimiento de puerta Desac.
	OP:61	Rearme de puerta Activado
7 Tiempo máx.	OP:70	60 mins. de tiempo máx. de cocción
	OP:71	10 mins. de tiempo máx. de cocción
8 Programa manual	OP:80	Programación manual deshabilitada
	OP:81	Programación manual activada
9 Dígitos dobles	OP:90	Modo de un solo dígito-10 progr.
	OP:91	Modo de dos dígitos-100 programas
0 Limpiar filtros	OP:00	Desactivado-Nunca muestra el filtro
	OP:01	Semanal-Mostrar cada 7 días
	OP:02	Mensual-Mostrar cada 30 días
	OP:03	Trimestral: se muestra cada 90 días

Apéndice B: tiempos de cocción predeterminados

El horno se enviará con los siguientes tiempos de cocción preestablecidos, a menos que se indique lo contrario en la especificación del producto.

Botón	Pantalla (Tiempo)	Potencia
1	0:10	100%
2	0:20	100%
3	0:30	100%
4	0:45	100%
5	1:00	100%
6	1:30	100%
7	2:00	100%
8	2:30	100%
9	3:00	100%
0	3:30	100%



1. Encendido:

Aparecerá el mensaje " _ _ _ _ _ ". Si se pulsa el botón "

Cuando el horno se electrifica por primera vez, si se pulsa, el horno cambiará al modo de reposo.

2. Modo de reposo:

A) Entrada. El horno entrará en modo inactivo después de que haya transcurrido un conjunto de segundos en el Modo Listo sin que se haya pulsado el teclado o se haya abierto y cerrado la puerta. El número de segundos está determinado por la ventana de tiempo de espera del teclado, establecida por la opción de usuario 4.

B) Durante el modo inactivo, la pantalla está en blanco y no habrá actividad en el horno.

C) Al abrir y cerrar la puerta del horno, el horno saldrá del modo de reposo y entrará en modo listo.

3. Modo Listo:

A) En este modo, el horno está listo para comenzar un ciclo de cocción manual o preestablecido.

B) Al abrir y cerrar la puerta mientras el horno está en el modo de reposo, el horno en el Modo Listo.

C) Durante el Modo Listo, se muestra "READY".

D) Desde el Modo Listo, el horno puede pasar a casi todos los demás modos.

4. Modo de puerta abierta:

A) Mientras la puerta del horno esté abierta, el horno estará en Modo Puerta Abierta.

B) Durante este modo, la pantalla está en blanco. Si la puerta está abierta durante el estado de cocción, "DOOR" y "OPEN" aparecerán en orden por una vez. Luego la pantalla mostrará el tiempo de cocción restante. Y el ventilador y la lámpara del horno funcionan.

C) Cuando la puerta esté cerrada, el horno entrará en el modo de preparación.

5. Modo Pausa:

A) Este modo permite a los usuarios detener temporalmente el ciclo de cocción para inspeccionar o remover los alimentos.

B) Mientras está en el Modo de Cocción Manual o en el Modo de Cocción con Programa Preestablecido, si la puerta está abierta y luego cerrada, o si se pulsa el botón "

C) Mientras esté en pausa, la pantalla mostrará el tiempo de cocción restante.

D) El Modo Pausa expirará de nuevo al Modo Inactivo de la misma manera que el Modo Listo, dependiendo de la opción 4 del usuario. Además, si se pulsa el botón "

6. Modo de entrada de cocción manual:

A) El usuario puede introducir manualmente un tiempo de cocción y un nivel de potencia mientras está en este modo.

B) Mientras el horno está en el Modo Listo, al presionar el botón "Time Entry" en el teclado el horno entrará en el modo de entrada manual de cocción.

C) Durante este modo, se muestra "00:00", introduzca el tiempo que necesite.

D) Pulse el botón "Power Level", se mostrará "%POWER". Pulse los botones numéricos para seleccionar el nivel de potencia que desee, y la potencia correspondiente se iluminará. Si desea elegir Si desea elegir el nivel de potencia total, pulse "1" y "0" sucesivamente y la pantalla mostrará "%POWER". Si no se elige ninguna potencia, la potencia por defecto es del 100%.

E) Durante el proceso de ajuste, pulse "



NOTA:

En el modo de reposo, cualquier pulsación de botón no responderá.



NOTA:

En el modo de reposo, al pulsar cualquier botón no habrá respuesta, y si se pulsa el botón "



NOTA:

Cuando la puerta está abierta, si se selecciona la opción de usuario OP:60 y el horno está ejecutando un ciclo de cocción manual o preestablecido, el horno entrará en el modo de pausa.

En todos los demás casos, el horno regresará al modo de puerta abierta con la opción de usuario OP:61 seleccionada, y al abrir y cerrar la puerta se borrará cualquier información sobre un programa manual o preestablecido que se esté ejecutando.



7. Modo de cocción manual:

A) Este modo permite la cocción de los alimentos.

Mientras se encuentra en el Modo de Entrada de Cocción Manual, al pulsar el botón "  " el horno iniciará el Modo de Cocción Manual.

B) Durante este modo, se muestra el tiempo de cocción restante. El ventilador y la lámpara del horno se encenderán.

C) Cuando el programa de cocción termine, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción. Si pulsa el botón "  " bajo este modo, el horno entrará en el modo de pausa.

8. Modo de fin de ciclo de cocción:

A) Una vez transcurrido el tiempo en el modo de cocción manual o en el modo de cocción el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción.

B) Durante este modo, se muestra "DONE".

C) Si se selecciona la opción de usuario "OP:11" u "OP:12", el horno seguirá sonando hasta que el usuario lo confirme abriendo y cerrando la puerta o pulsando el botón "  ". Si se selecciona la opción de usuario OP:10, después del pitido de 3 segundos, el horno mostrará "DONE". Después del pitido, se mostrará "READY" y el horno entrará en el modo de reposo sin ninguna operación durante un período de tiempo.

9. Modo de cocción con programa preestablecido:

A) Este modo permite la cocción de alimentos mediante una operación táctil con un solo botón. Mientras está en el Modo Listo, al pulsar los botones numéricos el horno ejecutará el Programa preestablecido asociado a ese botón numérico.

B) Durante este modo, la pantalla muestra el tiempo de cocción restante. Si se trata de una cocción en varias etapas, se mostrará el tiempo total de cocción restante y no el tiempo de cocción de una fase concreta.

C) Cuando el programa de cocción termine, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción. Si pulsa el botón "  " bajo este modo, el horno entrará en el Modo Pausa.

10. Cocinar sobre la marcha:

A) Mientras el horno está cocinando, si la opción de usuario "OP:51" está seleccionada, pulse los botones numéricos el programa de cocción preestablecido se iniciará automáticamente.

B) La pantalla muestra el tiempo de cocción restante.

C) Cuando el programa de cocción termine, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción.

11. Función de descongelación por tiempo:

(1) En el modo listo, pulse el botón "DEFROST", la pantalla mostrará "00.00".

(2) Pulse los botones numéricos para introducir el tiempo de descongelación. El tiempo máximo es de 99 minutos y 99 segundos.

(4) Pulse "  " para iniciar la descongelación. La potencia por defecto es el nivel de potencia 20%.

(4) Se mostrará el tiempo de cocción restante. Cuando el programa de cocción termine, el horno entrará en el Modo de Fin de Ciclo de Cocción. Si pulsa el botón "  " bajo este modo, el horno entrará en el Modo Pausa.



12. Modo de programación:

Este modo permite al usuario asignar los tiempos de cocción y los niveles de potencia al botón de una sola pulsación.

A) Abra la puerta y pulse el botón "1" durante 5 segundos, modo de programación.

B) Aparece "PROGRAM".

C) Ajuste del programa: Pulse el botón numérico para ajustar el programa. 2 segundos después, la pantalla mostrará la hora asociada a ese botón numérico.

D) Introducir la hora: Pulse los botones numéricos para introducir la hora.

E) Pulse el botón "POWER LEVEL", se mostrará "%POWER". Pulse los botones numéricos para seleccionar el nivel de potencia que desee, y la potencia correspondiente se iluminará. Si desea elegir el nivel de potencia total, pulse "1" y "0" sucesivamente y la pantalla mostrará "%POWER". Si no se elige la potencia, el 100% de la potencia es la predeterminada.

F) Después de ajustar el tiempo y la potencia, pulse "", el programa de cocción se guardará. Cuando el programa se haya guardado, aparecerá "PROGRAM".

G) Si todo el tiempo de cocción excede el tiempo MAX. "" para guardar el programa, el zumbador sonará tres veces brevemente para indicarle que el tiempo es inútil. Y entonces la pantalla volverá a mostrar "PROGRAM". El tiempo ajustado anteriormente no cambiará.

H) Cierre la puerta, el horno volverá a estar en modo listo. Si pulsa el botón "" durante el proceso de ajuste, el horno pasará al modo de puerta abierta. El programa que no se haya guardado se perderá. Si hay un programa guardado como procedimiento de memoria, pulse el botón del número correspondiente, el programa guardado se iniciará. Si no hay ningún programa guardado, el zumbador sonará al pulsar el botón numérico y no funcionará.

Por ejemplo: configure el programa como cocción de memoria. El nivel de potencia es del 70% y el tiempo de cocción es de 1 minuto y 25 segundos.

Paso 1: Abra la puerta, pulse el botón numérico "1" durante 5 segundos, se mostrará "PROGRAM".

Paso 2: Pulse el botón numérico "3", la pantalla mostrará "P:03", después de dos segundos, la pantalla mostrará el tiempo relacionado " :30".

Paso 3: Pulse los botones numéricos "1", "2" y "5" para introducir el tiempo de cocción.

Paso 4: Pulse el botón "7", se mostrará "1:25 70". El ajuste ha finalizado.

Paso 5: Pulse "" para guardar. Cuando utilice el programa la próxima vez, sólo tiene que pulsar "3", el programa correspondiente se iniciará.

13. Cocción de doble/triple cantidad:

B) Si se pulsa el botón "X2" o "X3" en el Modo Listo, seguido del inicio de un Programa Preestablecido, o si se pulsa el botón "X2" o "X3" en 5 segundos de iniciar un Programa Preestablecido, el horno comenzará a cocinar con la cantidad preestablecida.

C) Pulse "X2", aparece "DOBLE". Pulse "X3", aparece "TRIPLE". Al pulsar los botones numéricos, la pantalla mostrará la cantidad de tiempo preestablecida.

Por ejemplo: el botón numérico "5" y su tiempo preestablecido es de 1 minuto. Entonces pulse "X2", y el tiempo cambiará a $1:00 \times 2 = 2$ (2 minutos)

D) Cuando el programa de cocción termine, el horno entrará en el modo de fin de ciclo de cocción.



NOTA:

Ajuste primero la hora y luego elija la potencia.



NOTA:

1. Si se corta la electricidad, el programa guardado no se perderá.
2. Si el programa necesita restablecerse, simplemente repita los pasos anteriores.
3. Si pulsa "" en el último paso, volverá al modo listo. El ajuste no servirá de nada.



14. Programación de cocción por etapas:

Permite al usuario cocinar alimentos en modo de cocción manual y en modo de programación.

A. En el modo de cocción o en el modo de programación se pueden ajustar tres etapas como máximo. Después de ajustar la potencia y el tiempo para la primera etapa, pulse **"Time Entry"** para ajustar la segunda etapa. Y el mismo paso para ajustar la tercera etapa.

B. Cuando ajuste la segunda y tercera etapa, pulse **"Time Entry"**, y aparecerá **"STAGE-2"**, **"STAGE-3"**.

C. Pulse el botón "" para iniciar la cocción.

Ejemplo: En el modo de programación, pulse los botones numéricos **"3"** para ajustar la cocción en dos etapas.

La primera etapa es PL7 y el tiempo es de 1 minuto y 25 segundos. La segunda etapa es PL5 y 5 minutos y 40 segundos. Los pasos son los siguientes:

A. Abra la puerta, pulse el botón numérico **"1"** durante 5 segundos, aparece **"PROGRAM"**.

B. Pulse el botón numérico **"3"**, la pantalla mostrará **"P:03"**, después de dos segundos, la pantalla mostrará el tiempo relacionado **" :30"**.

C. Pulse **"1"**, **"2"**, **"5"** para introducir el tiempo de cocción. Aparece **"1:25"**.

D. Pulse **"Med-Hi 70%"**, aparece **"1:25 70"**. La primera etapa ha terminado.

E. Pulse **"Time Entry"**, aparece **"STAGE-2"**.

F. Pulse **"5"**, **"4"**, **"0"**, aparece **"5:40"**.

G. Pulse **"Medium 50%"**, aparece **"5:40 50"**. La segunda etapa ha terminado.

H. Pulse el botón "" para iniciar la cocción.

I. El tiempo total se reduce.

15. Función de limpieza del filtro:

(1) Si se selecciona la opción de usuario **"OP:01"** y llega la hora de ajuste, el horno recordará al usuario que debe limpiar el filtro.

(2) La pantalla mostrará **"CLEAN FILTER"**. En este momento, al pulsar el botón "" o al abrir la puerta, el horno pasará al modo listo.

(2) Si no necesita limpiar el filtro, pulse el botón "" y manténgalo pulsado durante 3 segundos para borrar la información del recordatorio. De lo contrario, el horno le recordará todo el tiempo durante el modo inactivo.



NOTA:

El horno debe estar electrificado.

16. Función USB:

- A.** Durante el modo "**Ready**", inserte el disco USB que guardó el archivo "**UTABLE**".
- B.** Pulse el botón "**USB**" para actualizar los datos de la placa del ordenador. Aparece "**LOADING**".
- C.** Si la actualización es exitosa, la pantalla mostrará "**SUCCESS**". En caso contrario, aparecerá "**FAIL**".
- D.** Pulse " " o abra la puerta para terminar.

17. Utilizar el modo de opciones:

Esto permite al usuario elegir entre varias formas de funcionamiento del horno.

- A.** Abra la puerta del horno y pulse el botón "**2**" durante 5 segundos. El zumbador suena una vez y entra en este modo.
- B.** La pantalla muestra "**OP: - -**".
- C.** Pulse cualquier botón numérico para entrar en el ajuste del modo correspondiente.

Por ejemplo: para ajustar la voz del zumbador a media. Pulse "**2**", se muestra "**OP:22**".

Si desea cambiar, siga pulsando "**2**", la pantalla muestra "**OP:20**", "**OP:21**", "**OP:22**", "**OP:23**", "**OP:20**"... en ciclos.

- D.** Pulse " " para guardar el ajuste actual. Una vez guardado, vuelve a aparecer "**OP: - -**".
- E.** Durante el proceso de ajuste, pulse " " para entrar en el modo de apertura de la puerta. Si cierra la puerta, entrará en el Modo Listo.
- F.** Si no se pulsa el botón " " en el último paso, el programa no se puede guardar, sino que permanece en modo anterior.

18. Ajuste de fábrica:

En el Modo Listo, pulse " " y "**0**" para ir al ajuste de fábrica.

- A.** Pulse " " y "**0**", el zumbador suena una vez, y la pantalla mostrará "**CHECK**".

Si está en el ajuste de fábrica, la pantalla mostrará "**11**", después de tres segundos, el horno

Pulse " " para cancelar la visualización y volver a la pantalla de listo en el proceso de visualización. proceso de visualización.

Si no se encuentra en el ajuste de fábrica, la pantalla mostrará "**00**", pulse " " para volver al ajuste de fábrica, la pantalla mostrará "**CLEAR**".

Si no está en el ajuste de fábrica, la pantalla mostrará "**CLEAR**". el zumbador suena una vez, después de la autocomprobación, la pantalla mostrará "**11**" o "**00**".

- B.** Si no pulsa " " cuando la pantalla muestre "**00**", el ajuste se cancelará.




NOTA:

Tenga cuidado con la operación, ya que se restablecerá toda la configuración a los valores predeterminados.




Cómo configurar el disco USB:

1. Inserte el disco USB en el ordenador y abra el archivo llamado "Setup".




2. Haga doble clic en "Menu Edit" para entrar en la interfaz.



RECOMENDACIÓN:

Haga clic con el botón derecho y elija "Ejecutar como administrador")

3. Configure el tiempo máximo de cocción de un solo menú.




4. En el primer menú, se pueden establecer dos etapas de cocción como máximo. Y puede ajustar el tiempo y la potencia de cocción.




Cómo configurar el disco USB:

5. Haga clic en "Nueva Línea" para crear el segundo menú, el tercer menú, el cuarto menú... Y 20 menús pueden ser configurados al máximo.




6. Haga clic en "Exportar archivo" para exportar el archivo al disco U. El archivo se llamará "UTABLE.C". A continuación, haga clic en "Guardar" para finalizar la configuración.



LIMPIEZA DEL FILTRO:

El filtro frontal sirve como entrada de aire; el filtro debe limpiarse a tiempo para mantener la cámara limpia.

1. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar y sacar el filtro; y lávelo con agua tibia con jabón.
2. Instale la pantalla del filtro, priete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para fijar el filtro.
3. Asegúrese de que el filtro está instalado antes de utilizar el horno microondas;
4. El ajuste de fábrica tiene la función de recordar al usuario de lavar el filtro cada 30 días.



Limpiieza del protector contra salpicaduras:

1. Desmontaje: Sujete con las manos las dos posiciones de la hebilla delante del protector contra salpicaduras (como indican las flechas). Ejercer su fuerza siguiendo la dirección de las flechas y tire hacia abajo después de haber sacado las hebillas:
2. Lave la pantalla antisalpicaduras
3. Instalación: Tome el protector contra salpicaduras y colóquelo oblicuamente en la cámara de manera que inserte el primer pasador de la parte trasera en el orificio de posicionamiento de la placa trasera de la cámara, luego empuje el otro lado para insertar todos los pasadores de posicionamiento en sus orificios de posicionamiento.


INSTALACIÓN (suplemento)

1. La operación de conmutación de este horno de microondas puede causar fluctuaciones de voltaje en la línea de suministro. El funcionamiento de este horno bajo condiciones de suministro de tensión desfavorables puede tener efectos adversos. 2. Este aparato está previsto para la conexión a un sistema de alimentación con una impedancia de sistema máxima permitida Z_{max} de 0,3 Ohms en el punto de interfaz de la alimentación del usuario. El usuario debe asegurarse de que este dispositivo se conecte únicamente a un sistema de alimentación que cumpla el requisito anterior. Si es necesario, el usuario puede solicitar a la compañía eléctrica pública la impedancia del sistema en el punto de interfaz.
2. Si no hay un conductor de conexión equipotencial en el suministro eléctrico, deberá instalarse un conductor de conexión equipotencial externo en la parte trasera del aparato (véase el símbolo). Este terminal deberá estar en contacto eléctrico efectivo con todas las partes metálicas fijas expuestas y deberá permitir la conexión de un conductor con una sección nominal de hasta 10 mm².



PRECAUCIÓN:

Asegúrese de que el protector contra salpicaduras está instalado correctamente antes de utilizar el horno microondas.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

NORMAL	
El horno microondas interfiere en la recepción de la televisión	La recepción de radio y televisión puede verse afectada cuando el horno microondas está en funcionamiento. Es similar a la interferencia de los pequeños aparatos eléctricos, como la batidora, la aspiradora y el ventilador eléctrico. Es normal.
Luz tenue del horno	En la cocción con microondas de baja potencia, la luz del horno puede volverse tenue. Es normal.
Vapor, acumulación en la puerta, aire caliente que sale de las rejillas de ventilación	Al cocinar, puede salir vapor de los alimentos. La mayoría saldrá por las rejillas de ventilación. Pero una parte puede acumularse en un lugar fresco como la puerta del horno. Es normal.
El horno se puso en marcha accidentalmente sin comida.	Está prohibido hacer funcionar la unidad sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El horno no se puede poner en funcionamiento.	(1) El cable de alimentación no está bien enchufado.	Desenchufa. Vuelva a enchufar después de 10 segundos.
	(2) El fusible se funde o el disyuntor funciona.	Sustituya el fusible o vuelva a activar el disyuntor (reparado por personal profesional de nuestra empresa).
	(3) Problemas con la toma de corriente.	Pruebe la toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
El horno no se calienta.	(4) La puerta no está bien cerrada.	Cierre bien la puerta.

